





















USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20001		8125101-6274 8125101-6275	Headlamp 大灯 Фара в сборе
20002		8125110-0059	Headlamp Glass 大灯玻璃 Стекло Фары
20003		8125320-6077LH	Turn Signal Lamp 转向灯 Поворотник
20004		8125320-6078RH	Turn Signal Lamp 转向灯 Поворотник
20004-1		8141510-4071	Bumper 保险杠 Бампер
20005		8125101-6289LH	Headlamp, Left 大灯 Основная фара ,левая
20006		8125101-6290RH	Headlamp, Right 大灯 Основная фара ,правая
20006-1		无OE	Safety Net of Headlamp 大灯护网 К-т защиты основной фары
20007		8125110-0067LH	Headlamp Glass ,Left 大灯玻璃 Фара стекло
20008		8125110-0068RH	Headlamp Glass, Right 大灯玻璃 Фара стекло
20008-1		8125320-6115LH 8125320-6117	Turn Signal Lamp ,Side, Clear Lens 小黄边灯 Фонарь поворота желтый



USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20008-2		8125320-6116RH 8125320-6118	Turn Signal Lamp, Side, Clear Lens 小黄边灯 Фонарь поворота желтый
20009		8125101-6338LH	Full Beam And Fog Lamp 雾灯 Противотуманная фара
20010		8125101-6339RH	Full Beam And Fog Lamp 雾灯 Противотуманная фара
20011		无OE	Glass man3雾灯玻璃 Противотуманная фара
20012		无OE	Glass man3雾灯玻璃 Противотуманная фара
20013		8125101-6456RH 8125101-6422 8125101-6428 8125101-6356 8125101-6577	Headlamp 大灯 Основная фара ,правый
20014		8125101-6457LH 8125101-6421 8125101-6427 8125101-6357 8125101-6586	Headlamp 大灯 Основная фара ,левый
20015		8125110-0080LH	Headlamp Glass ,Left 大灯玻璃 Стекло основной Фары L
20016		8125110-0081RH	Headlamp Glass,Right 大灯玻璃 Стекло основной Фары R
20017		8125320-6091LH 8125320-6111	Combination Lamp 转向灯 Комбинированный фанарь , левый
20018		8125320-6092RH 8125320-6112RH	Combination Lamp 转向灯 Комбинированный фанарь , правый












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20019		8125320-6089LH	Turn Signal Lamp 转向灯 Комбинированный фанарь , левый
20020		8125320-6090RH	Turn Signal Lamp 转向灯 Комбинированный фанарь , правый
20021		8125101-6499LH	Headlamp 大灯 Основная фара ,левая
20022		8125101-6498RH	Headlamp 大灯 Основная фара ,правая
20023		8125110-0083LH	Headlamp Glass 大灯玻璃 Стекло основной Фары L
20024		8125110-0084RH	Headlamp Glass 大灯玻璃 Стекло основной Фары R
20025		8125101-6521LH	Headlamp 转向灯 Комбинированный фанарь , левый
20025-1		8125110-0085 LH	lens 雾灯玻璃 Стекло
20026		8125101-6522RH	Headlamp 转向灯 Комбинированный фанарь , правый
20026-1		8125110-0086RH	lens 雾灯玻璃 Стекло
20027		8125260-6101	Side Marking Lamp,With Plug 挡泥板边灯 Боковой габаритный фанарь , соштек ером

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20030		8125260-6039	Marker lamp 遮阳照灯 Фара на казырек
20031		8125225-6544LH	Tail Lamp 后尾灯 Фонарь задний
20032		8125225-6545RH	Tail Lamp 后尾灯 Фонарь задний
20033		8125229-6059LH	Lens ,Tail Lamp 后尾灯壳 MAN-3 Стекло заднего фонаря L MAN-3
20034		8125229-6060RH	Lens Tail Lamp 后尾灯 MAN-3 Фонарь зад MAN-3
20035		8141610-4114	Bumper, Complete, Plastic 保险杠 Бампер
20036		8141613-0071	Spoiler 保险杠 Бампер
20037		8141613-0074 8141613-0073	Spoiler 保险杠 Бампер
20038		8161110-0043 8161110-0044	Front Grille 前脸 Решетка
20039		8161150-5060	Radiator Grille 中网 Решетка радиатора
20040		8197840-0316	Emblem 字母标 Эмблема



USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20041		8197840-0315	Emblem 字母标 Эмблема
20042		8197840-0314	Emblem 字母标 Эмблема
20043		8197870-0114	Emblem 狮子标 Эмблема
20044		8161210-5364RH	Cover 叶子板 Крыло
20045		8161210-5363LH	Cover 叶子板 Крыло
20046		8166410-0086	Mudguard 挡泥板 Крыло
20047		8166410-0101	Mudguard 挡泥板 Крыло
20048		8166410-0352LH	Mudguard 后挡泥板 Крыло
20049		8166410-0353RH	Mudguard 后挡泥板 Крыло
20050		8161510-0225LH	Step Well Case 脚踏板 Кронштейн подножки
20051		8161510-0226RH	Step Well Case 脚踏板 Кронштейн подножки

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20052		8161510-0229LH	Step Well Case 上车踏板 Коробка входного проема L
20053		8161510-0230RH	Step Well Case 上车踏板 Коробка входного проема R
20054		8161510-5161LH	Cover 侧板 Дефлектор кабины
20055		8161510-5162RH	Cover 侧板 Дефлектор кабины
20056		8161510-5163LH	Cover 侧板 Кожух L
20057		8161510-5164RH	Cover 侧板 Кожух R
20058		8162410-2251LH	Corner Panel 铁导流板 Дефлектор кабины
20059		8162410-2250RH	Corner Panel 铁导流板 Дефлектор кабины
20060		8161510-5181	Step, Lower 上车铁板 Ступенька верхняя
20061		8161510-0262LH	Step ,Center 踏板 Ступенька
20062		8161510-0263RH	Step ,Center 踏板 Ступенька

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20063		8161510-0267LH	Step(Upper) 踏板 Ступенька
20064		8161510-0268RH	Step(Upper) 踏板 Ступенька
20065		8141613-5035	Bracket(Front Skirt) 保险杠铁架 Бампер
20066		8162410-0019LH	Decoration Cover 包角 Дефлектор кабины
20067		8162410-0020RH	Decoration Cover 包角 Дефлектор кабины
20068		8141610-0305	Bumper 保险杠 Бампер
20068-1		8141685-0040 8141685-0055	Cover 堵盖 Заглушка бампера
20068-2		8141685-0031 8141685-0056	Cover 堵盖 Заглушка бампера
20068-3		8141685-0041	Cover 保险杠盖 Заглушка бампера
20069		8146610-0308 8141610-0308	Bumper 保险杠 Бампер
20070		8141610-0227LH	Bumper Cover 保险杠 Бампер

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20071		8141610-0228RH	Bumper Cover 包角 Угол бампера
20072		8141610-0225	Bumper Cover 包角 Угол Бампер
20073		8141610-0226	Bumper Cover 包角 Угол Бампер
20074		8161510-0333LH 8161510-0751 8161510-0801	Step Well Case 上车踏板 Подножка
20075		8161510-0374RH 8161510-0752 8161510-0802	Step Well Case 上车踏板 Подножка
20075-1		8161510-0823 8161510-0356 8161510-0822 8161510-0443 8161510-0468	Cover 踏板盖子 Заглушка молдинга кузова
20076		8161510-0355LH	Step Well Case 上车踏板 Подножка
20077		8161510-0352RH	Step Well Case 上车踏板 Подножка
20078		8161110-0063	Front Grille 前面板 Решетка радиатора
20079		8161110-0053	Front Grille 前面板 Крышка капота
20080		8161150-6051	Radiator Grille 中网 Решётка радиатора








USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20081		8161150-6050	Radiator Grille 中网 Решетка крышки радиатора
20082		8161510-0470 8161510-0472 RH	Mudguard 上车踏板 Подножка
20083		8161510-0471 8161510-0473 LH	Mudguard 上车踏板 Подножка
20084		8161510-0476 8161510-0848 8161510-0884 RH	Mudguard 上车踏板 Подножка
20085		8161510-0474 LH	Mudguard 上车踏板 Подножка
20086		8161510-0273	Step Plate 上车踏板 Ступенька
20087		8161511-0001	Step Plate 上车踏板 Ступенька
20088		8161510-5187	Step Plate 上车踏板 Ступенька
20089		8161510-0409LH	Mudguard Extension 挡泥板 Продолжение крыла
20090		8161510-0408RH	Mudguard Extension 挡泥板 Продолжение крыла
20091		8162610-0023LH	Door Extension 车门护板 Щиток подножки


USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20092		8162610-0024RH	Door Extension 车门护板 Щиток подножки
20093		8142610-0047LH	Air Deflector 包角 Диффлектор
20094		8142610-0046RH	Air Deflector 包角 Диффлектор
20095		8142610-0049LH	Air Deflector 包角 Диффлектор
20096		8142610-0048RH	Air Deflector 包角 Диффлектор
20097		8162410-0092RH	Air Deflector 包角 Диффлектор
20098		8162410-0091LH	Air Deflector 包角 Диффлектор
20099		8162410-0090RH	Panel Corner 包角 Обтекатель
20100		8162410-0089LH	Panel Corner 包角 Обтекатель
20101		8161210-0462	Mudguard 挡泥板 Крыло
20102		8166410-6606	Mudguard(Rear) 挡泥板 Крыло заднее средняя часть690mm

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20102-1		8166410-6612	Mudguard 挡泥板 Крыло
20103		8166410-0293LH	Mudguard 挡泥板 Крыло
20104		8166410-0294RH	Mudguard 挡泥板 Крыло
20105		8166410-6086	Mudguard 挡泥板 Крыло
20106		8161230-0210 8161230-0148RH	Front Wheel Mudguard 挡泥板 Крыло
20107		8161230-0209 8161230-0147LH	Front Wheel Mudguard 挡泥板 Крыло
20109		8166410-0362 0366LH 8161210-0683	Front Wheel Mudguard 挡泥板 Крыло
20110		8166410-0363 0364RH 8166210-0684	Front Wheel Mudguard 挡泥板 Крыло
20110-1		8166410-0360 8166410-0180 8161210-0674 8161210-0676 8166410-0364	Mudguard 挡泥板 Крыло переднее задняя часть широк ое
20110-2		8166410-0361 8161210-0669 8161210-0671 8161210-0673 8161210-0675	Mudguard 挡泥板 Крыло переднее задняя часть широк ое
20111		8166410-0226	Tensioning Strap 胶条 Стежная лента

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20112		8166440-0192	Tensioning Strap 胶条 Стежняя лента
20113		8166410-6625	Mudguard 挡泥板 Крыло
20113-1		8166410-6608	Mudguard 挡泥板 Крыло заднее передняя часть
20113-2		81664106599	Mudguard 挡泥板 Крыло
20114		8141685-0044	Middle Grille 挡板 Солнцезащитный козырек
20115		8141610-0232 0314RH 0314	Bumper 侧板 Угол бампера Правый
20116		8141610-0231 0315LH 0315	Bumper 侧板 Угол бампера Левый
20117		8162410-0043 8162410-0015LH	Mudguard 挡泥板 Обшивка Колонн Левая
20118		8162410-0042 8162410-0016RH	Mudguard 挡泥板 Обшивка Колонн Правая
20119		8141610-5517 8141610-5451 8141610-5664	Bumper 保险杠 Бампер центральный
20120		8141610-5609 8141610-5611 8141610-5597	Bumper 保险杠 Бампер левый часть











USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20121		8141610-5610 8141610-5612 8141610-5598	Bumper 保险杠 Бампер правый часть
20122		8141614-0025LH	Bumper Cover ,Lower 保险杠盖 Обшивка Колонн Левая
20123		8141614-0026RH	Bumper Cover ,Lower 保险杠盖 Обшивка Колонн Правая
20123-1		8141614-0023 8141614-0027 LH	Bumper Cover 保险杠盖 Угол бампера
20123-2		8141614-0024 8141614-0028 RH	Bumper Cover 保险杠盖 Угол бампера
20124		8141610-0364	FRONT BUMPER 保险杠 Бампер
20125		8141610-0369LH	Bumper Cover 保险杠盖 Кронштейн Бампера
20126		8141610-0370RH	Bumper Cover 保险杠盖 Кронштейн Бампера
20126-1		8141610-0375 8141610-0387 8141610-0321	Iron Lamp Lever,LH 保险杠边角 Угол бампера левый
20126-2		8141610-0376 8141610-0320 8141610-0388	Iron Lamp Lever,RH 保险杠右面 Угол бампера правый
20126-3		8125115-5007 8141610-4005 8141610-5001	Headlight Frame,LH 大灯支架 Кронштейн фары справа

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20126-4		8125115-5008 8141610-4006 8141610-5002	Headlight Frame,RH 大灯支架 Кронштейн фары справа
20127		8141685-0065LH 8141685-0114RH 8141685-0113 LH	Cover 盖子 Крышка
20128		8161110-6041	Bumper 前脸 Решетка радиатора
20129		8161150-6058	Bumper 前脸 Решетка радиатора
20130		8161150-0124	Panel Grille 装饰条 Декоративная кромка
20131		8161110-0067LH	Corner Panel 角板 Дефлектор левый
20132		8161110-0068RH	Corner Panel 角板 Дефлектор Правый
20133		8161110-6032 8161110-6048RH	Corner Panel 角板 Дефлектор внешний правый
20134		8161110-6033 8161110-6049LH	Corner Panel 角板 Дефлектор внешний Левый
20135		8161510-0585LH	Fender 上车踏板 Коробка входного проема
20136		8161510-0584RH 8161510-0870	Fender 上车踏板 Коробка входного проема



USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20136-1		8161510-0706 8161510-0332 8161510-0402 8161510-0406 RH	Fender 上车踏板 Подножка верхняя правая
20136-2		81.61510-0705 8161510-0331 8161510-0401 8161510-0405 LH	Fender 上车踏板 Подножка верхняя левая
20137		8162600-6237LH 8162600-6237	Door 车门 Панель двери левая
20138		8162600-6240RH 8162600-6240	Door 车门 Панель двери правая
20139		8162641-0101	Door Handle Kit 车门锁 Комплект замка
20140		8162680-6095LH	Door Lock 车门锁块 Замок двери. Левый
20141		8162680-6096RH	Door Lock 车门锁块 Замок двери. Правый
20142		8162680-6107LH	Door Lock 车门锁块 Замок двери ,левый
20143		8162680-6108RH	Door Lock 车门锁块 Замок двери. Правый
20144		8152690-6026	Hinge 车门合页 Дверняя петля
20145		8162670-6011 8162692-5001	Door Implement 车门制动器总成 Деталь кабины /кузова

USE FOR MAN

NP No	REF.No	
20146	8162640-6049LH	Window regulator 玻璃升降机 Электродвигатель стеклоподъемника
20147	8162640-6050RH	Window regulator 玻璃升降机 Электродвигатель стеклоподъемника
20148	8126410-6057LH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник ,левый
20149	8126410-6056RH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник ,правый
20150	8128601-6068RH	Motor,Window Winder 玻璃升降器电机 Электродвигатель стеклоподъемника правый
20151	8128601-6069LH	Motor,Window Winder 玻璃升降器电机 Моторчик Стеклоподемника левый
20152	8162641-0099LH	Door Handle 车门内扣手 Рукоятка двери ,левая
20153	8162641-0100RH	Door Handle 车门内扣手 Рукоятка двери ,правая
20154	8162630-6020LH	Door Trim 车门内侧板 Накладка двери , левый
20155	8162630-6021RH	Door Trim 车门内侧板 Накладка двери , правый
20156	8125503-0223	Rocker Switch 升降器电动开关 Кнопка стекло подьмника




USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20157		8162641-6067LH	Inside Door Handle 车门内扣手 Ручка двери/ внутренняя
20158		8162641-6088RH	Inside Door Handle 车门内扣手 Ручка двери/ внутренняя
20158-1		8162641-5010 RH	Door Handle Kit 门内扣手 Ручка двери внутренняя правая
20158-2		8162641-5011 LH	Door Handle Kit 门内扣手 Ручка двери внутренняя левая
20159		8162640-6055LH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник левый
20160		8162640-6056RH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник правый
20160-1		8162645-6054 RH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник
20160-2		8162645-6055 LH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник
20161		8128601-6143LH	Motor, Window Regulator 玻璃升降器电机 Электродвигатель стеклоподъемника левый
20162		8128601-6130RH	Motor, Window Regulator 玻璃升降器电机 Моторчик Стеклоподъемника правый
20163		8162680-0132	Control Cable 车门锁拉线 Трос, замок двери










USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20163-1		8195501-0224	Cable,door release 拉线 Трос, замок двери
20164		8162641-6079LH	Door Handle 车门把手 Ручка двери левая
20165		8162641-6078RH	Door Handle 车门把手 Ручка двери, правая
20165-1		LH 8162641-6079 8162680-0122S	Door Handle Completed 车门锁 Замок двери слева
20165-2		RH 8162641-6079 8162680-0122S	Door Handle Completed 车门把手 Замок двери правый
20165-3		8162641-6081 LH	Door Handle Completed 车门锁 Замок двери
20165-4		81626416080 RH	Door Handle Completed 车门把手 Замок двери
20166		8163730-6294	Mirror ,Heated 小倒车镜 Зеркало
20167		8163730-6368	Mirror ,Heated 大倒车镜 Зеркало
20168		8163730-6361 8163730-6315 8163730-6304 8163730-6365 8163730-6366	Electric Heated Back Mirror 加热倒车镜 Зеркало с обогревом
20169		8163731-6489LH	Mirror Bracket 后视镜支架 Кранштейн зеркала Левый












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20170		8163731-6490RH	Mirror Bracket 后视镜支架 Кранштейн зеркала Првый
20171		8163730-6294	Side-view Mirror 后视镜 Зеркала бобкового обзора
20172		LH 8163730-6549	Electric Heated Back Mirror 后视镜总成 Зеркала заднего вида
20172-1		8163730-6482 8163730-6490	Rear View Mirror 后视镜总成 Зеркала правое с подогревом и эл, р егулировкой
20172-10		8163732-0075	Cover 后视镜杆子盖 Крышка
20172-11		8163732-0076	Cover 后视镜杆子盖 Крышка
20172-12		8163731-0356	Cover 后视镜盖子 Крышка зеркала
20172-2		8163730-6511 8163730-6515 8163730-6348 8163730-6408 8163730-6442	Wide Angle Mirror 后视镜总成 Зеркала правое с подогревом и эл, р егулировкой
20172-4		8163730-6550 RH	Electric Heated Back Mirror 后视镜总成 Зеркала заднего вида
20172-5		8163730-6531 RH	Electric Heated Back Mirror 后视镜总成 Зеркала заднего вида
20172-6		81.63730-6529 LH	Electric Heated Back Mirror 后视镜总成 Зеркала заднего вида

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20172-7		8163733-6071	Mirror Glass 后视镜片 Стекло зеркала основного с подогревом
20172-8		8163732-6072	Mirror Glass 后视镜片 Стекло зеркала дополнительного с подогревом
20172-9		8163733-6073	Mirror Glass 后视镜片 Стекло зеркала дополнительного с подогревом
20173		8163701-0011	Sun Visor 遮阳罩 Козырёк
20174		8163735-0024	Support Of Sun Visor 遮阳罩支架 Опора для козырька
20175		8163701-0046	Sun Visor 遮阳罩 Спойлер-козырёк
20176		8141715-6010	Mirror Bracket 支架 Торсион кабины
20176-1		8141715-6016 8141715-6015	Anti-Roll Bar, Front 翻转支架 подпорка; козлы
20176-2		8196210-0609	Repair Kit 胶芯 Наконечник тяги
20177		8161851-6020 8161851-6023 8161851-6011 8161851-6019 8161851-6029	Cabin Lock 驾驶室翻转锁 Замок кабины
20178		8561851-6003 8161851-6030	Cabin Lock 翻转锁 Замок кабины







USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20179		8141723-6059	Cab Tilt Pump 驾驶室举身泵 Гидравлический насос
20180		8541723-6020	Cab Tilt Pump 举升泵 Гидравлический насос
20181		8141723-6076	Hydraulic Cylinder 驾驶室举身缸 Гидроцилиндр
20182		8141723-6099	Hydraulic Cylinder 驾驶室举升缸 Гидроцилиндр
20183		8141723-6123	Hydraulic Cylinder 举升缸 Гидроцилиндр
20184		8141723-6124	Hydraulic Cylinder 举升缸 Гидроцилиндр
20184-1		81.41723-6137	Tilt Cylinder 举升缸 Цилиндр подъема кабины
20185		0654099-0116	High Pressure Hose 举升泵油管0.5米 Шлангопровод 0.5MM
20186		0654099-0111	High Pressure Hose 举升泵油管 Шлангопровод
20187		0654099-0113	High Pressure Hose 举升泵油管 Шлангопровод
20188		0654099-0103	High Pressure Hose 举升泵油管 Шлангопровод

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20189		0654099-0104	High Pressure Hose 举升泵油管 Шлангопровод
20190		0654099-0208	High Pressure Hose 举升泵油管 Шланг подъёма кабины
20191		0654099-0100	High Pressure Hose 举升泵油管 Шланг подъёма кабины
20192		5100900-6702	Gasket Kit 修理包 P/K прокладка
20193		5100900-6703	Gasket Kit 修理包 P/K прокладка
20194		5103901-0338	Cylinder Head Gasket 缸垫 Прокладка ГБЦ резина
20195		5108902-0202	Gasket 垫片 Прокладка
20195-1		5106904-0039	Gasket 垫片 Прокладка корпуса термостата
20196		5108901-0152	Gasket 垫片 Прокладка
20197		5103905-0157	Valve Cover Gasket 垫片 Прокладка
20198		5103901-0382	Gasket 垫片 Прокладка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20199		LK49	Compressor kit 空压机修理包 P/K Компрессор
20200		5100900-6550	Cylinder Head Gasket Kit 修理包 P/K
20201		5101804-7032	Oil Separator 油分离器 Маслоотделитель
20202		5101804-7037	Oil Separator 油分离器 Маслоотделитель
20202-1		5101804-7028	Oil Trap 油壶 Фильтр масляный сапуна
20203		5103401-6014 5103401-6024 5103401-6039	Engine Cover 引擎盖 Крышка головки цилиндра
20204		5102310-0097	Ring Gear, Flywheel 飞轮齿圈 Зубчатое кольцо
20205		5102301-7440 5102301-6033	Flywheel 飞轮 Маховик
20205-1		5102301-6085 5102301-6094 5102301-5283	Flywheel 飞轮 Маховик
20206		5105904-0189 5105904-0198	Oil Sump Gasket 密封条 Прокладка картера резиновая
20206-1		5105901-0122 5105901-0124	Gasket 密封圈 Прокладка масляного охладителя


USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20207		5105601-0148	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор
20208		5105601-0121	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор
20208-1		5105601-7176 5105601-0172 5105601-0166	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор 30
20208-2		8132560-0059	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор
20209		8112210-0007	Oil filler cap 机油管盖子 Крышка масляной горловины
20209-1		8101810-5086 8101810-0036 8101810-6015 8101810-6012	Oil Pipe 机油添加管 Маслоналивная труба
20210		5106500-6408	Water Pump 水泵 Водяной насос
20211		5106500-6426	Water Pump 水泵 Водяной насос
20212		5106500-6546	Water Pump 水泵 Водяной насос
20213		5106500-7066	Water Pump 水泵 Водяной насос
20214		51065007066S	Repair Kit,Water Pump 水泵修理包 Ремонтный комплект,Водяной насос

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20215		5106402-0063 BENZ:0032037375 BENZ 60115	Thermostat 节温器 Термостат
20216		5106500-6642 5106500-9642 5106500-6675 5106500-9675 5106500-6694	Water Pump 水泵 Водяной насос
20216-1		5106330-5041 5106330-5035	Water Pump Housing 水泵底座 Корпус водяного насоса
20216-2		5106330-5040 5106330-5034	Water Pump Housing 水泵底座 корпус Водяного насоса
20216-3		5106500-6637 5106500-7049 5106500-9049	Water Pump 水泵 Водяной насос
20217		5106630-0068	Visco Coupling 硅油离合器 Гидромуфта
20218		5106630-0058	Visco Coupling 硅油离合器 Гидромуфта
20219		5106601-0256	Fan 风扇叶子 Вентилятор
20220		5106601-0275	Fan 风扇叶子 Вентилятор
20221		8106101-6423 8106101-6438	Radiator 水箱 Радиатор
20222		8106101-6324	Radiator 水箱 Радиатор












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20223		8106101-6458 8106101-6468 8106101-6510 8106101-6518	Radiator 水箱 Радиатор
20224		8106101-6511 8106101-6519 8106101-6482	Radiator 水箱 Радиатор
20225		8106101-6512 8106101-6459	Radiator 水箱 Радиатор
20226		8106130-0197 8106130-0231	Radiator 水箱 Радиатор
20227		8106130-0204 8106130-0199 8106130-0217	Radiator 水箱 Радиатор
20227-1		8106130-0170 8106130-0175 8106130-0156 8106130-0166	Intercooler 中冷器 Интеркулкр
20228		8106620-0109 8106620-0137	Fan Shroud 护风圈 Кожух вентилятора
20229		8106620-0186	Fan Shroud 护风圈 Кожух вентилятора
20230		8106620-0187	Fan Shroud 护风圈 Кожух вентилятора
20231		8106620-0188	Fan Shroud 护风圈 Кожух вентилятора
20232		8106620-0134	Fan Shroud 护风圈 Кожух вентилятора












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20233		8106620-0110 8106620-0135	Fan Shroud 护风圈 Кожух вентилятора
20234		8106102-6209 8106102-6112	Expansion Tank 膨胀水壶 Раширительный бачок
20235		8106102-6201 8106102-6098	Expansion Tank 膨胀水壶 Раширительный бачок
20236		8106111-0018	Cap, Expansion Tank 盖子 Крышка ,Раширительный бачак
20237		8106111-0019 8106111-0020	Cap, Expansion Tank 盖子 Крышка ,Раширительный бачак
20238		8106102-6118	Expansion Tank 膨胀箱 Бак топливный
20238-1		8106102-6232 8106102-6230 8106102-6229 8106102-5028 8106102-5026	Expansion Tank 膨胀水箱 Расширительный бачок охлаждающе й жидкости
20238-2		8106111-0026	Cover 膨胀水壶盖 Крышка расширительного бачка
20238-3		8106111-0029	Cover 膨胀水箱盖子 Крышка расширительного бачка
20238-4		8106111-6007	Cover 膨胀水箱盖 Крышка расширительного бачка
20238-5		8127421-0283	Level Sensor 水位传感器 Датчик уровня












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20239		8196301-0677	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20240		8196301-0898	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241		8196302-0647	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-1		8196305-0366	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-10		8196305-0100	Hose 转向油管 Шланг гидроусилителя
20241-11		8196301-0941	Hose 中冷管 патрубок интеркулера
20241-12		8196301-0978	Hose 中冷胶管 патрубок интеркулера
20241-13		8196305-0462	Hose 中冷胶管 Шланг формованный
20241-14		8196305-0472	Hose 胶管 Шланг
20241-15		8196305-0467	Hose 胶管 Шланг
20241-2		8196301-0889 8196301-0960	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20241-3		8196301-0953	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-4		81.96305-0166	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-5		8196305-0354	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-6		8196306-0360	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-7		8196305-0361	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-8		8196305-0365	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20241-9		8147304-0057	Radiator Hose 管子 Шланг радиатора
20242		8196301-0600	Charge Air Hose 胶管 Шланг наддувочного воздуха
20243		8196320-0132	Charge Air Hose 硅胶管 Шланг наддувочного воздуха 102*5.5*180
20244		8196301-0587	Charge Air Hose 中冷气管长 Шланг наддувочного воздуха
20245		8196301-0900	Charge Air Hose 中冷气管长 Шланг наддувочного воздуха












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20246		8196301-0668	Charge Air Hose 中冷气管长 Шланг наддувочного воздуха
20247		8196320-0159	Charge Air Hose 中冷气管长 Шланг наддувочного воздуха
20248		8196320-0168	Charge Air Hose 中冷气管长 Шланг наддувочного воздуха
20249		8108304-0094 8108304-0097	Air Filter 空气滤芯 воздушный фильтр
20250		8108405-0021 8108405-0016	Air Filter 空气滤芯 воздушный фильтр
20251		8108405-0017	Air Filter 空气滤芯 воздушный фильтр
20252		8108400-6031	Air Filter, Complete 空滤壳 Корпус воздушного фильтра
20253		8108400-6003	Air Filter, Complete 空滤壳 Корпус воздушного фильтра
20254		8108303-6051	Filter Housing 空滤壳盖子 Крышка корпуса фильтра воздушного
20255		8108400-6005	Filter Housing 空气滤清器盖子 Крышка корпуса фильтра воздушного
20256		8108201-0306	Tube 管子 Уплотнение

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20257		5109100-7329 5109100-7330 5109100-7287 5109100-7577 5109100-7294	Turbocharger 增压器 Турбоагнетатель
20258		5109100-7186 (360)(370)	Turbocharger 增压器 Турбоагнетатель
20259		5109100-7925 (390)	Turbocharger 增压器 Турбоагнетатель
20260		8112501-6058	Pressure Limiting Valve 燃油初滤器 Фильтр грубой очистки топлива SEPAR
20260-1		8112501-6084	Fuel Filter with Heater 柴油滤芯总成 Фильтр топливный в сборе
20261		8112512-0004	Oil Pump Bowl 滤芯盖子 Крышка фильтр
20262		5112503-0040	Fuel Filter 柴油滤清 Фильтр топливный
20263		5112503-0042	Fuel Filter Insert 机油滤清 Фильтр топливный
20264		5105504-0098	Fuel Filter Insert 柴油滤清 Фильтр масляный
20265		5112503-0061 5112503-0063 5112503-0088	Fuel Filter Insert 柴油滤清 Фильтр масляный
20266		5105504-0107 5105504-0122	Fuel Filter Insert 机油滤清 Фильтр масляный












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20267		8112503-0085	Fuel Filter Insert,RME-resistant 柴油滤清 Фильтр топливный
20268		8127203-6030	Fuel Level Sensor 油量传感器 Дачик уровня
20269		8127203-6020 8127203-6083	Fuel Level Sensor 油量传感器 Дачик уровня
20269-1			Fuel Level Sensor 油量传感器 Дачик уровня
20270		8115101-0346	Silencer 消声器 Глушитель
20271		8115101-0411	Silencer 消声器 Глушитель
20272		8115210-0054	Flexible Pipe,Front 波纹管 Гофра
20273		8115210-0071	Flexible Pipe,Front 波纹管 Гофра
20274		8115210-0086	Flexible Pipe,Front 波纹管 Гофра
20275		5126201-7092 5126201-7159 BOSCH:0001416078 BOSCH	Starter 马达 Стартер
20276		5126201-7220 5126201-7195 5126201-9220 BOSCH:0001241005 0001241021	Starter 马达 Стартер












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20276-1		51.26201-7199 51.26201-7211 51.26201-9199	Starter 马达 Стартер
20277		5126101-7201 BOSCH:0120469982 BOSCH	Alternator 发电机 Генератор
20278		5126101-7270 5126101-7246 BOSCH:0124655009 BOSCH	Alternator 发电机 Генератор
20279		1197311558 8125601-0025	Regulator 整流器 Регулятор
20280		5195800-7315	Tension Roller 涨紧轮 Натяжитель ремня
20281		5195820-0039	PULLEY 皮带轮 Шкив
20282		5195800-7429 5195800-7436 5195800-7459 5195800-7477	Belt Tensioner 涨紧轮 Натяжитель ремня
20283		5195800-7386 5195800-7435 5195800-7425 5195800-7418 5195800-7390	Belt Tensioner 涨紧轮 Натяжитель ремня
20284		5195800-7445 5195800-7475	Belt Tensioner 涨紧轮 Натяжитель ремня
20284-1		5195800-7437	Belt Tensioner 涨紧轮 Натяжитель ремня
20284-2		5195800-7438	Belt Tensioner 涨紧轮 Натяжитель ремня

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20284-3		5195800-7385	Belt Tensioner 涨紧轮 Натяжитель ремня
20285		5195800-6092 5195800-6076 5195800-6099	Tension Roller 涨紧轮子 Натяжной ролик
20286		5195800-5001	Tension Roller 涨紧轮子 Натяжной ролик
20286-1		5195800-7431 5195800-7485	Tension Roller 涨紧轮子 Натяжной ролик
20287		0658073-2302	V-Belt Kit 皮带 Ремень
20288		0658073-1412	V-Belt Kit 皮带- Ремень
20289		5196820-0239 8PK1376	Multiribbed Belt 皮带 Ремень
20290		5196820-0273 8PK1925	Multiribbed Belt 皮带 Ремень
20291		5196820-0257 9PK1330	Multiribbed Belt 皮带 Ремень
20292		5196820-0317 4PK1390	Multiribbed Belt 皮带 Ремень
20293		5196820-0243 8PK1275	Multiribbed Belt 皮带 Ремень












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20293-1		5196820-0273 5196820-0345 8PK1920	Multiribbed Belt 皮帶 Ремень
20294		8126440-0067	Wiper Blade 雨刮条 Щетка стеклоочистителя
20295		8126430-0116 8126430-0080	Wiper Arm 雨刮臂 Рычаг стеклоочистителя
20296		8126411-6093 8126411-6089	Wiper linkage 连动杆 Тяги стеклоочистителя
20297		8126411-6111 8126411-6118 8126411-6097	Wiper linkage 支架 Тяги и рычаги стеклоочистителя
20297-1		8126411-6112 8126411-6119	Wiper linkage 雨刮连杆 Механизм стеклоочистителя
20297-2		8126411-6113 8126411-6120	Wiper linkage 雨刮连杆 Механизм стеклоочистителя
20298		8126401-6119	Wiper Motor 雨刮电机 Электродвигатель стеклоочистителя
20299		8126401-6141	Wiper Motor 雨刮电机 Электродвигатель стеклоочистителя
20300		8126485-6030	Washer Pump 喷水壶电机 Насос стеклоомывателя
20301		8126482-0025	Wiper Nozzle 喷水嘴 Форсунка стеклоочистителя

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20302		8141860-0058	Battery Cover 电瓶盖子 Крышка аккумулятора
20303		8141860-6090	Battery Cover 电瓶盖 Крышка аккумулятора
20304		8141860-0144	Battery Cover 电瓶盖 Крышка аккумулятора
20305		8125506-7000	Battery Switch 电瓶开关 Выключатель массы
20305-1		8125506-6037 8125506-6121	Battery Switch 电瓶开关 Выключатель массы
20306		8127421-0152	Level Sensor 传感器 Датчик уровня
20307		8127421-0232	Level Sensor 传感器 Датчик уровня
20308		8125520-0171	Switch 刹车灯开关 Датчик Стоп сигнала
20309		8125520-0184	Pressure Switch 开关 Датчик тормозной
20310		8125520-0177 8125520-0161	Pressure Switch 压力开关 Пневматический выключатель
20311		8127421-0230 8127421-0246	Pressure Switch 自动灯开关 Датчик дав. Воздуха







USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20312		8125514-0036	Air Pressure Sensor 压力传感器 Датчик давления
20313		8125514-0035	Air Pressure Sensor 压力传感器 Датчик давления
20314		8125311-0023	Relay 转向灯继电器 Реле поворота
20315		8125311-0006 8125311-0026	Turn signal Relay 雨刮继电器 Реле
20316		8125902-0460 8125902-0474	Relay 继电器 Реле
20317		8125902-0459 8125902-0473	Relay 继电器 Реле
20318		8125902-0317 8125902-0519 8125902-0520	Relay 中央继电器+15 Реле света
20319		8125902-0376	Retardation Relay 继电器-延时 Реле замедленного действия
20320		8125902-0378	Limit Sender 继电器-发动机 Реле предельных значений
20321		8125902-0410	Relay 继电器 Реле
20322		8125935-6706	ECU Unit 暖风电机控制器 Реле отопителя












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20323		8125505-6291	Hazard Warning Light Switch 危机报警翘班开关 Клавишный выключатель
20324		8125505-6255	Switch 灯光翘班开关 Выключатель света (клавиша)
20325		8125505-0989	Door Contact Switch 门灯开关 Клавишный выключатель
20326		8125805-7101 8125806-7098	Window regulator switch 玻璃升降器开关 Модуль управления дверями
20327		8125806-7097 8125806-7086	Window regulator switch 玻璃升降器开关 Модуль управления дверями
20327-1		8125806-7107 8125806-7062	Switch panel 面板开关 Блок управления кнопочный левый
20327-2		8125806-7094 8125806-7109	Switch panel 开关面板 Блок управления
20327-3		8125806-7093 8125806-7108	Switch panel 面板开关 Блок управления
20327-4		8125806-7095 8125806-7112	Switch panel 开关面板 Блок управления
20328		8127421-0125	Temperature Sensor 水温感应塞 Датчик температуры
20328-1		51.27421-0113	Temperature Sensor 水温感应塞 Датчик температуры







USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20329		81255030244	Pressure Switch 制动开关 Датчик блокир. заднего моста
20330		8125505-0808	Foot Brake Switch 开关 Выключатель тормозной системы
20331		8125505-0930	Foot Brake Switch 开关 Датчик стоп
20332		8127421-0097	Pressure Switch 传感器 Датчик давления
20332-1		8127421-6047	Sensor 传感器 Датчик
20333		8127421-0264	Temperature Sensor 传感器 Датчик температуры
20334		5127120-0014	Rotation Sensor 传感器 Датчик числа оборотов
20335		5127120-0015	Rotation Sensor 传感器 Датчик числа оборотов
20336		5127120-0008	Rotation Sensor 传感器 Датчик числа оборотов
20336-1		8127120-6198 WABCO: 4410322790	Sensor 传感器 Датчик, частота вращения колеса
20337		5127120-0009 BOSCH:0281002271 BOSCH	Rotation Sensor 传感器 Датчик числа оборотов












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20338		5127120-7037 5127120-7035 5127120-0016 5010412449 7420513343	Rotation Sensor 传感器 Датчик числа оборотов
20339		5127421-0216 0281002655	Rotation Sensor 感应塞 Датчик числа оборотов
20340		5127421-0102	Sensor 传感器 Датчик давления наддува
20340-1		5127421-0181 5127421-0173	Sensor, boost pressure 感应塞 Датчик, давление наддува
20340-2		5127421-0129	Oil Sensor 机油感应塞 Датчик давления масла
20340-3		8127421-0129 8127421-0083	Sensor, speed/RPM 里程感应塞 Импульсный датчик
20340-4		8125525-0156	Pressure Switch 变速箱感应塞 Манометрический выключатель
20340-5		8125525-0033	Switch 变速箱感应塞 Датчик КПП
20340-6		8125505-0992	Pressure Switch 开关 Выключатель
20341		8127120-6156	Rotation Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20342		8127120-6169	ABS Sensor ABS传感器 Датчик частоты вращения



USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20343		8127120-6168	ABS Sensor ABS传感器 Датчик частоты вращения
20344		8127120-6165	ABS Sensor ABS传感器 ABS датчик
20345		8127120-6164	ABS Sensor ABS传感器 ABS датчик
20346		8127120-6106 4410329880	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик задний правый
20347		8127120--6105 4410329870	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20348		81271206179 4410321120	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20349		81271206178 4410321130	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20350		81271206182 4410322830	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20351		81271206183 4410322840	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20352		8127120-6177 0486000251	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20353		8127120-6176 0486000250	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик










USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20354		8127120-6149	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20354-1		8127120-6116 8127120-6174	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20354-2		8127120-6117 8127120-6175	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20354-3		8127120-6149	Sensor, wheel speed 传感器 Датчик
20354-4		8127120-6151	Sensor, wheel speed 传感器 Датчик
20354-5		8127120-6176	Sensor, wheel speed 传感器 Датчик
20354-6		8127120-6177	Sensor, wheel speed 传感器 Датчик
20354-7		8127120-6201	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20354-8		8127120-6202	ABS Sensor ABS 传感器 ABS Датчик
20355		8125937-6041	Wear Sensor 传感器 Датчик
20356		8125937-6039 8125937-6015	Wear Sensor 传感器 Датчик

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20357		8125937-6013 8125937-6038	Wear Sensor 传感器 Датчик
20358		8125937-6046 8125937-6028	Wear Sensor 传感器 Датчик
20359		8125937-6040 8125937-6019	Wear Sensor 传感器 Датчик
20360		8125937-6041 8125937-6017	Wear Sensor 传感器 Датчик
20361		8125937-6042 8125937-6023	Wear Sensor 传感器 Датчик
20362		8125937-6043 8125937-6026	Wear Sensor 传感器 Датчик
20363		8125937-6044 8125937-6022	Wear Sensor 传感器 Датчик
20364		8125937-6045 8125937-6024	Wear Sensor 传感器 Датчик
20365		8130305-0194 SACHS:3482083032 SACHS	Clutch Cover 离合器压盘 Корзина сцепления
20365-1		8130305-0220 8130305-0218 SACHS;3482000196 8130305-9220 SACHS	Clutch Cover 离合器盘 Корзина сцепления
20366		8130301-0217 8130301-0487 SACHS:1862108034 8130301-0487 8130301-0487 SACHS	Clutch Cover 离合器片 Диск сцепления

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20366-1		SACHS;1878080035 8130301-0574 8130301-0513 8130301-0407 8130301-9569	Clutch Disc 离合器片 Ведомый диск
20367		8130550-0094 SACHS;3151000034 8130550-0109 8130550-0110 8130550-0116	Release Bearing 离合器轴承座 Подшипник выжимной
20367-1		8130550-0249 8130550-0251 SACHS31510004934 8130550-0255	Releaser 离合器轴承座 Подшипник выключения сцепления
20367-2		8130550-0105 8130716-6101 SCACHS3182998501	Central Slave Cylinder, clutch 离合器轴承座 Подшипник выжимной
20367-3		8130550-0074 8130550-0079 SCAHS3182005231	Central Slave Cylinder, clutch 离合器轴承座 Подшипник выжимной
20367-4		8130300-6002 3496006000	Repair Kit 修理包 Ремкомплект
20368		8132411-0007	Release Fork 拨叉 Вилка выключения сцепления
20368-1		8132404-0002S	Release Fork 拨叉 Вилка выключения сцепления
20368-2		8132404-0002	brcket 支架 Кронштейн
20369		8130560-6019	Repair Kit, Release Lever 修理包 ремонтный комплект водяной насос
20370		0636950-0309	Joint Bearing 关节轴承 ремонтный комплект рычаг выключения сцепления

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20371		8191001-0604	Pin 销子 Палец
20372		8196601-0393	Seal Ring 密封圈 уплотнительное кольцо
20373		8130715-6135	Clutch Cylinder 离合器总泵 Рабочий цилиндр усилителя привода сцепления
20374		8130715-6119 8130715-6121 8130715-6111	Clutch Cylinder 离合器总泵 Рабочий цилиндр усилителя привода сцепления
20375		8130715-6120 8130715-6122 8130715-6108	Clutch Cylinder 离合器总泵 Рабочий цилиндр усилителя привода сцепления
20376		8130715-6152	Clutch Cylinder 离合器总泵 Рабочий цилиндр усилителя привода сцепления
20376-1		8130715-6146 8130715-6149 8130715-6145	Clutch master cylinder 离合器总泵 рабочий цилиндр усилителя прив
20376-2		8130715-6140	Clutch master cylinder 离合器总泵 рабочий цилиндр усилителя прив
20376-3		8130700-6018 8130700-6019 8130700-6020	Clutch master cylinder 离合器总泵 рабочий цилиндр усилителя прив
20377		8130725-6053 WABCO:9700511570 WABCO	Clutch Servo 离合器助力泵 усилитель механизма сцепления
20378		8130725-6064 9700514140	Clutch Servo 离合器助力泵 усилитель механизма сцепления

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20378-1		9700514120	Clutch Servo 离合器助力泵 усилитель механизма сцепления
20379		8130725-6085 8130725-6084	Clutch Servo 离合器助力泵 усилитель механизма сцепления
20380		8132638-0044 8132638-0006	Shifting Cylinder Housing 换挡气缸壳体 корпус клапана включения половинок
20380-1		ZF:16S151 16S221 16S251 ZF	Repair Kit 修理包 Коробка передач
20380-2		8196503-0230	Seal Ring 油封 Сальник корпуса половинок
20380-3		8196401-0163	Shaft Seal 油封 Сальник делителя КПП
20381		8196420-0324	Boot, Shift Lever 换挡杆底座 Пыльник кулисы
20382		8132616-0007	Insulating Element 变速杆防尘罩 Пыльник кулисы
20383		8197010-6011	Gear Shift Knob 挂档杆手柄 Рукоятка рычага переключения
20383-1			Bracket 支架 Кронштейн
20384		8197010-6009	Gear Shift Knob 齿轮杆旋钮 Рукоятка рычага переключения












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20385		81326200045 81326200083	Gear Shift Knob 换挡手柄 Рукоятка рычага переключения
20386		81326200095 8132620-0110	Gear Shift Knob 换挡手柄 Рукоятка рычага переключения
20386-1		8132620-0043 8132620-0085	Gear shift handle 换挡手柄 Рукоятка рычага переключения
20386-2		8132620-0112	Gear shift handle 挂档手柄 Кнопка включения
20387		8125505-6990	Gear shift switch 换挡开关 выключатель
20388		8132655-6311 8132655-6278	Switch Wire 换挡拉线 трос переключения кпп
20389		8132655-6322 8132655-6249	Switch Wire 换挡拉线 трос переключения кпп
20389-1		8132655-6314 8132655-6250 L=3110MM	cable 换挡开关绳 Трос КПП выключения передач кулис ы
20389-2		OLD NUMBER: 8132655-6251 8132655-6325 L=3200M	cable 换挡绳 Трос КПП
20390		8193420-0349 8193420-0330 8193420-0288	Wheel Bearing Unit 轮毂轴承 Подшипниковая ступица колеса
20391		8145501-0132	Wheel Bolt 轮胎罗丝 Шпилька

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20392		8145501-0139	Wheel Bolt 轮胎罗丝 Шпилька
20393		8145501-0129	Wheel Bolt 轮胎罗丝 колесный болт
20394		8145501-0165	Wheel Bolt 轮胎罗丝 колесный болт
20395		8145501-0174	Wheel Bolt 轮胎罗丝 колесный болт
20395-1		8145501-0082 8145501-0071	Hub Bolt 轮胎罗丝 колесный болт
20395-2		8145501-0176 8145501-0131	Wheel Bolt 轮胎螺丝 колесный болт
20396		8145503-0056	Nut 轮胎螺丝螺帽 Гайка
20397		8150110-0231	Brake Drum 制动鼓 Тормозной диск
20398		8150110-0232	Brake Drum 制动鼓 Тормозной диск
20398-1		8150110-0104 8150110-0107 8150110-0144 410X298X300MM	Brake Drum 制动鼓 Тормозной барабан
20399		8150221-0855 WVA19495 8150221-6097	Drum Brake Lining 刹车片 Тормозная накладка барабанного тормоза

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20400		8150221-0865, WVA19496	Drum Brake Lining 刹车片 Тормозная накладка барабанного то рмага
20401		8150200-6686	Front Brake Shoe Assy 前制动蹄总成 Колодка тормозная перед
20401-1		8150201-6185 8150201-6114	Brake Shoe 制动蹄 Колодка тормозная перед
20402		8150212-0032 8150212-0036	Brake Shoe Pin 制动蹄销 Палец колодок
20403		8150211-0018 8150211-0028	Spring Retaining Pin, Brake Shoe 弹簧固定销 палец тормозной колодки
20404		8193021-0117 8193021-0141 8193021-0311	Bushing, Brake Shoe Pin 衬套 втулка
20405		8197610-0115	Spring 前制动蹄回位弹簧 Пружина тормозная
20406		0636950-0510	Joint Bearing 轴承衬套 Подшипник кабины
20407		8150310-0312 RH 8150310-0312	Bracket 分泵支架R Кронштейн подшипника справа
20408		8150310-0313 LH 8150310-0313	Bracket 分泵支架L Кронштейн подшипника слева
20409		8150202-0108	Brake Anchor Plate 前制动底板 Кронштейн тормоза

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20409-1		8150202-0080 8150202-0083 8150202-0127	Brake Shoe 制动底板 Щит опорный задний
20410		8150101-0223 LH 8150101-0224 RH 8150101-0223 8150101-0224	Brake Dust Cover 制动防尘罩 Защита
20410-1		8150101-5136 8150101-5137	Brake Dust Cover 前制动防尘罩L Защита L
20410-2		8150101-5141 8150101-5142	Brake Shield 防尘盖 Пыльник тормозного барабана
20411		8146705-0267 LH	Steering Knuckle Arm 转向节臂L Рулевая сошка лев
20412		8146705-0268 RH	Steering Knuckle Arm 转向节臂R Рулевая сошка прав
20413		8144201-0143 LH	Steering Knuckle Assy 转向节-MANL Поворотная цапфа в сборе
20414		8144201-0144 RH	Steering Knuckle Assy 转向节-MANL Поворотная цапфа в сборе
20415		8192901-0066	Clamping Nut 锁紧罗母-MAN前轴 Гайка передней ступицы б/болта
20416		8144312-0009	Wheel hub cover 轮毂盖 крышка ступицы
20417		8196020-0092	Nut 轮毂螺帽 Гайка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20418		8150610-6211 HALDEX:79209 HALDEX	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20419		8150610-6210 HALDEX:79208 HALDEX	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20420		8150610-6176 HALDEX:79205 HALDEX	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20421		8150610-6177 HALDEX:79206 HALDEX	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20422		8150610-6213 HALDEX:79210C HALDEX	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20423		8150610-6212 HALDEX:79211C HALDEX	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20423-1		6100050119	Slack Adjuster Kit 调整臂修理包 P/K регулятора зазора тормозов авто мат
20424		8150803-0038 8150803-0043 8150803-0023 8150803-0040 8150803-0046	Brake Disc 制动盘 Диск тормозного механизма
20425		8150803-0041 8150803-0021	Brake Disc 制动盘 Диск тормозного механизма
20426		8150803-0020 8150803-0057	Brake Disc 制动盘 Диск тормозной
20427		8150803-0022	Brake Disc 制动盘 Диск тормозного механизма

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20428		8150803-0009 8150803-0014 8150803-0015	Brake Disc 制动盘 Диск тормозного механизма
20429		8150820-6046 WVA29113	Disc Brake Pad Kit 刹车盘片 Комплект тормозных накладок
20430		8150820-6009 WVA29055	Disc Brake Pad Kit 刹车盘片 Колодки тормозного диска
20431		8150820-6042 8150820-6020 8150820-6006 WVA29088	Disc Brake Pad Kit 刹车盘片 Комплект тормозных накладок
20432		8150820-6043 8150820-5085 WVA29115	Disc Brake Pad Kit 刹车盘片 Колодки тормозного диска
20433		8150820-5080 8150820-6041 8150820-6051 WVA29131	Disc Brake Pad Kit 刹车盘片 Комплект тормозных накладок
20434		8150804-6598 8150804-6502 K003803 LH K003803	Brake Caliper 卡钳总成 суппорт тормозной
20435		8150804-6597 8150804-6501 K003804 RH K003804	Brake Caliper 卡钳总成 суппорт тормозной
20436		8150802-6023	Brake Carrier 制动支架 суппорт тормозного механизма
20437		8150802-6022	Repair Kit 修理包 P/K
20438		8150802-6021	Repair Kit 修理包 ремкомплект Суппорта тормозного












USE FOR MAN

NP No	REF.No	
20439	8150822-6019 KNORR:KO00472 KNORR	Repair Kit 修理包 ремкомплект Суппорта тормозного
20440	8150822-6023 KNORR:KO00375 KNORR	Repair Kit 修理包 ремкомплект Суппорта тормозного
20441	8150822-6022 KNORR:KO10604 KNORR	Repair Kit 修理包 ремкомплект Суппорта тормозного
20442	8150822-6020 KNORR:KO10603 KNORR	Repair Kit 修理包 ремкомплект Суппорта тормозного
20443	8150802-6016	Repair Kit 密封圈 Ремкомплект
20444	8150822-0006	Lock Plate, Brake Caliper 垫板 Пракладка суппорта тормозного
20445	MAN:8150212-0036 BENZ:3464211174 MAN BENZ	Brake Shoe Pin Set 修理包 P/K колодки на колесо
20446	8144205-6013	King Pin Kit 转向节修理包 P/K шкворня
20447	8144205-6023	King Pin Kit 转向节修理包 P/K шкворня
20448	8136305-6004	King Pin Kit 转向节修理包 P/K шкворня
20449	8144205-6030 8144205-6037	King Pin Kit 转向节修理包 P/K Шкворня









USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20450		8144205-6033	King Pin Kit 转向节修理包 Ремкомплект шкворней
20451		8144205-6034	King Pin Kit 转向节修理包 Ремкомплект шкворней
20452		8144205-6009	King Pin Kit 转向节修理包 Ремкомплект шкворней
20453		8144205-6018	King Pin Kit 转向节修理包 Ремкомплект шкворней
20454		8144205-6019	King Pin Kit 转向节修理包 Ремкомплект шкворней
20455		8144205-6025	King Pin Kit 转向节修理包 Ремкомплект шкворней
20456		8195301-6275 LH	Ball Joint 直拉杆球头 Наконечник Рулевой таги L
20457		8195301-6274 RH	Ball Joint 直拉杆球头 Наконечник Рулевой таги R
20458		8195301-6141 LH	Ball Joint 直拉杆球头L Наконечник Рулевой тагиL
20459		8195301-6134 8195301-6142 8195301-6303 60240	Ball Joint 直拉杆球头R Наконечник Рулевой тагиR
20460		8146610-6779	Drag link 直拉杆 Тара












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20461		8146610-6035	Drag link 拉杆 Tara
20462		8146610-6791	Drag link 拉杆 Tara
20463		8146610-6722	Drag link 拉杆 Tara
20464		8146610-6725	Drag link 拉杆 Tara
20465		8146611-6133 8146611-6197 8141611-6198 8141611-6096 8146610-6836	Drag link 拉杆 Tara
20466		8146611-6135	Drag link 拉杆 Tara
20467		8146610-6246	Drag link 拉杆 Tara
20468		8146710-6912 8146710-6379 8146710-6378 8146710-6195 8146710-6194	Drag link 拉杆 Tara
20469		8146710-6994	Drag link 拉杆 Tara
20470		8146711-6860 8146711-6921	Drag link 拉杆 Tara
20471		8146710-6354	Drag link 拉杆 Tara

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20472		8146710-6866	Drag link 拉杆 Tara
20473		8146711-6711 8146711-6785 8146711-6846 8146711-6932	Drag link 拉杆 Tara
20474		8146611-6067	Drag link 拉杆 Tara
20475		8146711-6778	Drag link 拉杆 Tara
20475-1		8146711-6933 8146711-6934	Drag link 拉杆 Поперечная рулевая тяга
20475-2		8146610-6840 8146611-6139 8146610-6824 8146610-6812 8146610-6841	Drag link 拉杆 Поперечная рулевая тяга
20476		8195301-6288	Drag link 拉杆 Поперечная рулевая тяга
20476-1		81.95301.6378	Ball Joint 拉杆球头 Шаровой шарнир
20477		8143402-6058	Leaf Spring 钢板 Рессора
20477-1		8143402-6058 NO.1	Leaf Spring NO.1 钢板 Рессора
20477-2		8143402-6058 NO.2	Leaf Spring NO.2 钢板 Рессора












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20477-3		8143402-6058 NO.3	Leaf Spring NO.3 钢板 Рессора
20478		8143722-0061	Spring Bushing 钢板衬套 Сайлентблок полурессоры
20479		8143722-0070	Spring Bushing 钢板衬套 Втулка ушка рессоры
20479-1		8143722-0087 81.96210-0634	Spring Bushing 钢板衬套 Сайлентблок полурессоры
20480		8141306-0089	Spring Bolt 钢板销 Палец рессоры
20481		8141306-0095	Spring Bolt 钢板销 Палец рессоры
20482		8141306-0097	Spring Bolt 钢板销 Палец рессоры
20482-1		8141306-0090	Pin, leaf spring 钢板销 Палец рессоры
20483		8141304-0044	Spring Bushing 钢板衬套 Втулка рессора
20484		8141304-0040	Spring Bushing 钢板衬套 Втулка рессора
20485		8196210-0555 LH	Leaf Spring Mounting 发动机胶垫 Подушка двигателя

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20486		8196210-0554 RH	Leaf Spring Mounting 发动机胶垫 Подушка двигателя
20487		8196210-5025	Hollow Spring 发动机胶垫 Подушка рессоры
20488		8196210-5022	Hollow Spring 发动机胶垫 Подушка рессоры
20489		8196020-0340	Rubber Buffer, Front 胶芯 Подушка
20490		8196020-0341	Rubber Buffer, Front 胶芯 Подушка
20491		8196020-6013	Rubber Buffer 空心橡胶缓冲块 Втулка
20492		8196210-0388 8196210-0494 8196210-0495	Bushing 胶芯 Подушка
20493		8143270-6076 8143270-6078	V-Stay v型推力杆 Тяга V-образная
20494		8143270-6096 8143270-6114 8143270-6121 8143270-9096 8143220-6221	V-Stay V 型推力杆 V-образная стойка
20495		8143270-6137	V-Stay V 型推力杆 V-образная стойка
20495-1		8143270-6152 8143270-6117	V-Stay V型杆 V-образная стойка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20495-2		8143270-6080	repair kit, V-stay V型杆修理包 Ремонтный комплект ,
20495-3		81432706146 81432706145	V-Stay V型推力杆 V-образная стойка
20496		8143220-6129 8143220-6096	Reaction Rod 拉杆 Тяга реактив.
20497		8143220-6236	Reaction Rod 拉杆 Тяга реактив.
20498		8143220-6247	Reaction Rod 拉杆 Тяга реактив.
20499		8143220-6196 8143220-6232 8143220-6233	Reaction Rod 拉杆 Тяга реактив.
20500		8143220-6229	Reaction Rod 平衡杆 Реактивная тяга
20500-1		8143220-6177 8143220-6165	Reaction Rod 平衡杆 Реактивная тяга
20501		8195301-6132	Repair Kit V推修理包 Ремонтный комплект,реактивная тяга
20502		8195301-6133	Repair Kit V推修理包 Ремонтный комплект,реактивная тяга
20503		8143270-6079	Repair Kit 胶心 Сайленблок












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20504		8143270-6107 8143220-6017	Repair Kit 胶心 Сайленблок
20505		8143270-6110	Repair Kit 胶心 Сайленблок
20506		8143270-6119	Repair Kit 胶心 Сайленблок
20507		8143270-6126	Repair Kit 胶心 Сайленблок
20508		8143220-6285	Repair Kit 胶心 Сайленблок
20509		8143722-0077 8143722-0085	Rubber Bushing 胶心 Сайленблок
20510		8141715-6014	Repair Kit, Cabin Suspension 驾驶室修理包 PMK стабилизатора кабины
20511		8596210-0019	Rubber Bushing 胶芯 Подушка
20512		8596210-0021	Rubber Bushing 胶芯 Подушка
20513		8590710-0014 30380	Washer 垫片 Шайба
20514		8596020-0004	Bushing 缓冲块 Подушка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20515		8196210-0462	Rubber Bushing 橡胶套筒 Втулка кабины низ-замка30*14*42
20516		8196210-0364	Rubber Bushing 套筒 Втулка кабины резин-метал верх зам ка
20517		8196101-0638	Washer, Plastic 垫片 Шайба кабины раз 32*70*4
20518		8190713-0909	Shim 垫片 Шайба кабины раз33*65*6
20519		8196503-0129	Seal Ring 驾驶室油封 Сальник кабины торсиона 35,5*47*5
20520		8196210-0536	Buffer 德-驾驶室缓冲块 Отбойник
20521		8196210-0437	Rubber Bearing, Cabin Suspension 驾驶室翻转胶套 Сайлентблок кабины
20522		8143722-0063	Rubber Bearing, Stabilizer, Trailing Axle 胶套 Сайлентблок таги
20523		8143722-0059	Rubber Bearing, Stabilizer, Trailing Axle 胶套 Сайлентблок таги
20524		8143722-0068	Rubber Bearing, Stabilizer, Trailing Axle 胶套 Сайлентблок таги
20525		8143704-0077	Rubber Bearing, Stabilizer 胶套 Сайлентблок таги

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20526		8143722-0083	Bushing Half, Stabilizer, Rear Axle 胶套 Сайлентблок таги
20527		8143704-0057	Bushing Half, Stabilizer, Front Axle 衬套 Втулка стабилизатора
20529		8143704-0061	Bushing Half, Stabilizer 衬套 Втулка стабилизатора
20530		8143704-0029	Rubber Bearing 衬套 Втулка
20531		8196020-0231	Spring Bearing 缓冲胶块 Спиральная пружина
20532		8196210-0452 8196210-0511	Rubber Bearing, Stabilizer 开槽衬套 Втулка
20533		8143722-0048	Rubber Bearing 开槽衬套 Втулка
20534		8196210-0439	Engine Mounting 发动机胶垫 Подушка
20535		5102405-1011	Bushing 衬套 Втулка
20536		8139410-6019 8139410-6017	Center Bearing 轴承支架 Подшипник подвесной
20537		8139410-6018 81394106016 81394106025	Center Bearing 轴承支架 Подвесной подш.

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20538		8143610-6129	Level Valve 行程开关 Кран уровня
20539		8152101-6270 WABCO:4750103010 WABCO	Pressure Limiting Valve 高度阀 Регулятор давления
20540		8152315-6156 WABCO:9617231180 WABCO	Hand Brake Valve 手控阀 Ручной тормозной кран
20541		8152130-6221	Brake Valve 刹车总泵 Тормозной кран
20542		8152170-6156 8152170-6096	3/2 Way-Valve 阀 Клапан двигателя
20543		8152116-6067 8152116-9067	Relay Valve 气阀 Клапан воздух
20544		8132735-6011 8132735-6040	Shifting Cylinder 离合器助力器 ПГУ
20545		8152170-6140 8152170-6146	Quick Release Valve 阀 Быстроразмыкающий клапан
20546		无OE	Valve 气阀 Клапан уровня
20547		8152116-6071 8152116-9071	Relay Valve 气阀 Ускоримагнитный клапан
20548		8152160-6115 WABCO:4720726280 WABCO	Solenoid Valve 气阀 Электромагнитный клапан

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20549		8143619-6004 4630320200	Rotary Slide Valve 手控阀 Клапан
20550		8152102-6020	Air Dryer 干燥器瓶总成 Влагоотделитель
20551		无OE	Holder,Air Dryer 干燥器底座 Кран влагоотделитель
20552		8152102-6101 WABCO:4324101130	Air Dryer 干燥器筒 Влагоотделитель
20553		8152102-6100 8152102-6098 WABCO:4324101170	Air Dryer 干燥器筒 Влагоотделитель
20554		8147101-6122 8147101-6189 542002310	Steering Pump 方向机助力泵 Насос усилителя рулевого управлени я
20555		8147101-6031 7674955519	Steering Pump 方向机助力泵 Насос усилителя рулевого управлени я
20555-1		8147101-6136	Hydraulic Pump,steering system 方向机助力泵 Насос ГУР
20556		5154000-7079 5154000-7135	Compressor 气泵 Компрессор
20557		5154901-0027	Gasket 气泵修理包 Рем комплект Компрессора
20558		5154100-7028	Compressor 气泵 Компрессор












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20559		5154100-7121 LP3997	Compressor 气泵 Компрессор
20559-1		5154101-4201 5154101-7205 LK3927	Compressor 气泵 Компрессор
20559-2		5154100-7095 5154100-7078 5154100-7231	Compressor 气泵 Компрессор
20560		5154100-6049	Compressor kit 气泵修理包 Ремкомплект компрессор
20561		8141722-6012	Cabin Shock Absorber,Front 驾驶室前减镇器 Амортизатор
20562		8141722-6013	Cabin Shock Absorber,Rear 驾驶室后减镇器 Амортизатор
20563		8141722-6031	Cabin Shock Absorber 驾驶室后减镇器 Амортизатор
20564		8141722-6032	Cabin Shock Absorber 驾驶室后减镇器 Амортизатор
20565		8541722-6019	Cabin Shock Absorber 驾驶室后减镇器 Амортизатор
20565-1		8141722-6060 SACHS312835	Shock Absorber,cab suspension (Drive cab) 驾驶室后减镇器 Амортизатор
20565-2		8141722-6061 SACHS315836	Shock Absorber,cab suspension (Drive cab) 驾驶室后减镇器 Амортизатор












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20565-3		8541722-6017	Shock Absorber 減震器 амортизатор
20566		8141722-6051 IS3067	Cabin Shock Absorber,with air bellow,Front 前气囊減震器 Амортизатор
20567		8141722-6052 IS3068	Cabin Shock Absorber,with air bellow,Front 后气囊減震器 Амортизатор
20568		8141722-6075 8141722-6057 IS5198	Cabin Shock Absorber 后气囊減震器 Амортизатор
20569		8541722-6022 8541722-6014 IS5197	Cabin Shock Absorber, Front 后气囊減震器 Амортизатор
20569-1		8141722-6053 8141722-6066	Shock Absorber 气囊減震器 Амортизатор
20569-2		8141722-6055 8141722-6073	Shock Absorber 气囊減震器 Амортизатор
20570		8143701-6234 8143701-6360 SACHS:101894	Shock Absorber 前橋減震器 Амортизатор
20571		8143701-6793 SACHS:125148 8143702-6077 SACHS:101896	Shock Absorber 后橋減震器 Амортизатор
20572		8143702-6002	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20573		8143701-6612 8143702-6597 8143702-6598 SACHS:101897	Shock Absorber 減震器 Амортизатор



USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20574		8143701-6902 SACHS:131750	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20575		8143702-6079 SACHS:314936	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20576		8143702-6058 SACHS:314336	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20577		8143701-6904 SACHS:280928	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20578		8143701-6991 SACHS:310628 8143701-6949	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20579		8243701-6017 MONROE:T1203	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20580		8543701-6006 SACHS:311891	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20580-1		8143702-6100 SACHS315151	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20580-2		8143702-6005 8143702-6014 8143702-6078 SACHS311479	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20580-3		8143702-6116 8143702-6055 SACHS314645	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
20580-4		8143702-6011 8143702-6067 SACHS: 311480	Shock Absorber 減震器 Амортизатор








USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20580-5		8143702-6080 8143702-6084 8143701-6983 8143702-9084 8143701-6992	Shock Absorber 减震器 Амортизатор
20580-6		8143702-6071 SACHS : 315006	Shock Absorber 减震器 Амортизатор
20581		8195501-6459	Control Cable 拉线 Трос газа
20581-1		8195501-6561	Control Cable 拉线 Трос замка капота
20582		8174821-0095	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор кабина
20582-1		8161140-0016	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор кабина
20582-2		8197006-0003	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор кабина
20582-3		8197006-0029	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор капота
20582-4		8197006-0002 8197006-0036	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор кабина
20583		8161930-0055	Fan Motor 暖风电机 Моторчик вентилятора отопителя
20583-1			Fan Motor 暖风电机 Элктродвиготель вентелятора












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20584		8161930-6083 8161930-6086 8161930-6098 81.61930-6101	Fan Motor 暖风电机 Электродвигатель вентилятора
20585		8161901-0067	Heater 暖风水箱 Радиатор печки
20585-1		8161901-0064	Heat Exchanger 暖风水箱 Радиатор печки
20585-2		8161901-0065	Heat Exchanger 暖风水箱 Радиатор печки
20585-3		8161901-6166	Heat Exchanger 暖风水箱 Радиатор печки
20586		8161910-0011	Cabin Air Filter 驾驶室滤芯 Фильтр кабины
20586-1		8161910-0019 8161910-0030 8161910-0033	Air Filter 驾驶室滤芯 Фильтр кабины
20587		8161980-0043	Heater Valve 暖风控制水阀 Кран отопителя
20588		8125509-0093 8125509-0028 8125509-0019 8125509-0124 8125509-0067	Combination Switch 组合开关 Главный переключатель
20588-1		8125509-0123 8125509-0085 8125509-0144	Steering Column Switch 组合开关 Переключатель
20589		8146433-6009	Steering Lock 点火开关 Замок зажигания












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20590		8125501-6033	Ignition Switch 点火开关连接线 Замок зажигания
20591		8125444-6060	Central Control Panel 中央电器装置版 Блок предохранителей
20592		8127421-0135	Impulse Sensor 变速箱传感器 Датчик скорости
20593		8161964-6035	FUEL PUMP 柴油泵 Топливный насос
20594		8112505-0012	Overflow Valve 阀 Клапан
20595		5112505-0004	Overflow Valve 阀 Клапан
20596		5112101-7007	Fuel Feed Pump 手油泵 Подкачка топлива
20597		5105505-7001 5105505-6002	Cover, Oil Filter 机油盖 Крышка
20598		8141350-0018	Spring Saddle 轴承支架 Подвешной подшипник
20599		8142015-6025	Tow Hook 牵引钩 Буксирная скоба
20600		8141720-6060 RH	Cabin Tilting Bracket 前悬置支架 Кронштейн кабины R

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20601		8141720-6061 LH	Cabin Tilting Bracket 前悬置支架 Кронштейн кабины L
20602		8161851-0008	Cover 凹版 Крышка
20603		8141610-0198	Holder 大灯固定支架 Кронштейн
20604		8162821-5049	Cross Connection 横梁总成 Поперечное соединение
20605		8151101-6264	Brake chamber 前制动分室 Камера тормозная передняя
20607		8146122-6112	Steering Shaft 转向连接杆 Рулевой вал
20607-1		8146122-0029 8146122-6156	Steering Shaft 转向连接杆 Рулевой вал
20608		无OE	Rain Shade 车门遮雨板 обтекатель
20609		8163701-0044	Sun Visor 遮阳罩 Козырёк
20610		8163701-0060 8163701-0047	Sun Visor 遮阳罩 козырёк
20611		8163735-0028	Sun Visor Bracket Set 遮阳板支架 Монтажный комплект солнцезащит ный козырёк

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20612		8141685-0033 8141685-0052	Bumper 保险杠盖板 Бампер
20613		8162641-6052	Window Crank 车门玻璃摇把 Ручка стеклоподъемника
20614		8166420-0234 8166420-6050	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
20615		8166420-0237 8166420-6080	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
20616		8193021-0369 8193021-0726 8193021-0125 8166420-0125	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
20617		无OE	Compressor Hose 空压机管子 Шланг
20618		0656289-0315	Seal Ring 油封 Сальник ступицы
20619		5101510-0197	Seal Ring 油封 Сальник
20620		0656289-0027	Seal Ring 油封 Сальник
20621		8196503-0188	Seal Ring 油封 Сальник ступицы задней
20622		0656289-0052	Seal Ring 油封 Сальник












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20623		0656289-0179	Seal Ring 油封 Сальник радиальное уплотнение вала
20624		0656282-1007	Seal Ring 油封 Сальник
20625		5101510-0133 5101510-0206 5101510-0239 5101510-0266	Seal Ring 油封 Сальник
20626		8196502-0349	Seal Ring 油封 Сальник
20626-1		0656279-0133 42X58X7MM	Seal Ring 油封 Сальник тормозного вала
20627		8148227-0006	Pedal pad 油封 Резина педаль
20628		81619200018 8161920-0030 8161920-0023 8161920-0027 8161920-0029	Condenser 冷凝器 Радиатор кондиционера
20629		8141280-5282 8141280-5248 8141280-5272	Cross beam 前面横梁 Балка передняя поперечная
20630		5177970-7028 SD7H15	Compressor,air conditioning 压缩机 Компрессор кондиционера
20630-1		5177970-7028 直径120	压缩机离合器 Сцепление копрессор кондиционера
20631		8161910-6019 8161910-6013 8161910-6009	Dryer,air conditioning 干燥瓶 Осушитель кондиционера









USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20632		8161967-0014	Expansion valve,air conditioning 空调阀 Расширительный клапан кондиционе ра
20633		5127421-0262 5127421-0246 5127421-0163	Pressure Sensor 传感器 Датчик
20634		8115403-6089 8115403-6015 30785	Urea filter 滤芯 Фильтр жидкости катализатора
20635		8141685-0097LH 8141685-0097	Bumper Cover 保险杠附件 Покрытие бампера
20635-1		8141685-0096 RH	Bumper Cover 保险杠附件 Покрытие бампера
20636		8141685-0101LH	Grille 进气格栅 Заслонка снаружи
20636-1		8141685-0100 RH	Grille 进气格栅 Заслонка снаружи
20637		8225320-6007	Indicator 边灯 Указатель поворота сбоку
20638		RH 8162600-4132 8162600-4136 8162600-4128 8162600-4124	Door Panel 车门 Панель двери
20639		LH 8162600-4131	Door Panel 车门 Панель двери
20639-1		8162600-4129 8162600-4085 8162600-4103 8162600-4098 8162600-4125	Door 车门 Дверь левая TGA,TGX












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20639-2		8162600-4130 8162600-4099 8162600-4126 8162600-4102 8162600-4108	Door 车门 Дверь правая TGA,TGX
20640		8143402-6309	Leaf Spring 钢板 Полурессора
20640-1		0601494-4935	Bolt 钢板螺栓 Болт
20640-2		0601494-4933	Bolt 钢板螺栓 Болт
20641		8143402-6642 8143402-6605	Leaf Spring 钢板 Полурессора
20641-1		8143402-6642 NO.1	Leaf Spring NO.1 钢板 Полурессора
20641-2		8143402-6642 NO.2	Leaf Spring NO.2 钢板 Полурессора
20641-3		8143402-6642 NO.3	Leaf Spring NO.2 钢板 Полурессора
20641-4		8143402-6642 NO.4	Leaf Spring NO.3 钢板 Полурессора
20641-5		8143402-6642 NO.5	Leaf Spring NO.3 钢板 Полурессора
20641-6		8143402-6291 8143402-6293 8143402-6292	Leaf Spring 钢板 Рессора 3-ех лист

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20641-6-02		81.43402-6292-2	Leaf Spring 钢板弹簧 лист рессора
20641-6-03		81.43402-6292-3	Leaf Spring 钢板弹簧 лист рессора
20641-7		81.43402.6310	Leaf Spring 钢板弹簧 рессор
20642		8146200-6305	Steering Gear 转向齿轮箱 Колонка рулевая
20642-1		8146200-9410	Steering Gear 转向齿轮箱 Колонка рулевая
20642-2		8146200-6411 8146200-9411 8146200-6359 8146200-9359	Steering Gear 转向齿轮箱 Колонка рулевая
20643		8152403-0028	Sensor Ring, ABS ABS 环 Кольцо АБС
20644		8152403-0029 8152400-6005	Sensor Ring, ABS ABS 环 Кольцо АБС
20645		8101810-6015	Oil filler pipe 管子 Труба маслональвная
20645-1		8101810-6004 81018100017	Oil filler pipe 管子 Труба маслональвная
20646		8101811-0012	Oil Filler Pipe Cap 盖子 Крышка бачка омывателя





USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20647		8126481-0080	Cap, Water Container 盖子 Крышка бачка омывателя
20648		5112504-6004	Fuel filter cover 机油滤芯盖 Малая крышка фильтра сепаратора
20649		5110102-0215 BOSCH04331712214	Injector Nozzle 喷油嘴 Распылитель
20650		5110102-0231 BOSCH0433171394	Injector Nozzle 喷油嘴 Распылитель
20651		5102503-0554 5102503-0673 MAHLE22890N0 5102503-7007	Piston ring kit 活塞环 Кольца поршневые двс
20652		5101201-0385 5101201-0309 MAHLE227WN37 5101201-0468	Cylinder Sleeve 缸套 Гильза ДВС, D125 D2865/2866/2876
20653		8143715-0165	Stabilizer 平衡杆 Стабизатор тяга
20654		8143704-0081 8143704-0094	Rubber Bushing 胶套 Резиновый буфер
20655		8141280-5588	Front Panel 横梁 поперечная балка
20656		8135619-0003	Pin 销子 Подшипник
20657		8150211-0022 8150211-0023 8150211-0030	Brake Shoe Bolt 插销 Подшипник












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20658		8150213-6005 8150213-6006 8150213-0013	Brake Shoe Bolt 滚轮 Ролик пальца колодки
20659		8135107-6020 8135107-6009	Repair kit,differential 修理包 Комплект дифференциала
20660		8135107-6032	Repair kit,differential 齿轮修理包 Комплект дифференциала
20661		8135610-0040	Driving gear 14T/37T 14/42 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20662		8135060-0011	Differential housing empty 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20663		8135617-0005	Side gear Inner teeth 26T, outside teeth 14T 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20664		TEETH=9T	Pinion gear teeth=9T 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20665		8135608-0035	Spider Dia.=30Length=192 inner teeth=3 十字支架 30-192-34 Крестовина сателлитдифференциала
20666		8135611-0019 31T/54T/34T TOTAL LENGHT=359.5	Shaft 31T \ 54T\ 34T Total length=359.5 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20667		8135613-0043	Thrust Washer, differential pinion 止推垫片 Комплект упорных шайб,STD
20668		8135105-0060 8135105-0062	Housing 齿轮座 коробка передач (скоростей), редукто р







USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20669		8135107-6043 8135107-6026	Repair kit,differential 差速器修理包 Комплект дифференциала
20670		8135106-0049	Side gear 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20671		8135108-0078	Pinion gear 齿轮 зубчатое колесо; шестерня
20672		8135107-0031 292.5	Spider Long shaft 292.5 销子 Палец
20673		8135107-0032 138.25	Spider Short shaft 138.25 销子 Палец
20674		8190714-0248	Pinion gear thrust washer 垫片 Упорная шайба
20675		8135107-0047	Side gear thrust washer 垫片 Упорная шайба
20676		8132655-6128 8132655-6111 8132655-6113 627496AM 8132655-6114	Control Unit 控制单元 Механизм переключения передач.
20677		8132655-6180	Repair Kit 修理包 Ремкомплект
20678		8132655-6157	Repair Kit 修理包 Ремкомплект
20679		8130560-0078 8130560-0068	Release Fork 拨叉 Вилка












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20680		8132560-6092	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор
20681		8125970-6103	Accelerate Pedal 油门踏板 Педаль газа
20682		5106404-0083 5106404-0104	Connecting pipe 管子 Труба
20683		5106302-0759	Connecting pipe 管子 Труба
20684		5106302-0643	Connecting pipe 管子 Труба
20685		5109411-5164	Connecting pipe 管子 Труба
20686		5106302-0054	Connecting pipe 管子 Труба
20687		5106302-0657	Connecting pipe 管子 Труба
20688		5100900-6680	Gasket Kit 气缸垫片 Прокладка
20689		5100900-6681	Gasket Kit 垫片 Прокладка
20690		5103901-0403 5103901-0387 5103901-0385	Gasket 垫片 Прокладка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20691		5103905-0177	Gasket 垫片 Уплотнение крышки клапанного меха низма
20692		5105904-0212	Gasket 垫片 Уплотнение крышки клапанного меха низма
20693		5101905-0092	Gasket 垫片 Уплотнение
20694		5105901-0160	Gasket 垫片 Уплотнение
20695		5106904-0042	Gasket 垫片 Уплотнение
20696		5108901-0170	Gasket 垫片 Уплотнение
20697		5108901-0182 5108901-0151 5108901-0097	Gasket 垫片 Уплотнение
20698		5108901-0209	Gasket 垫片 Уплотнение
20699		5101510-6008 5101510-0237 5101510-0282	Seal Ring 油封 Сальник
20700		5104902-0033	Valve Stem Seal 油封 Колпачок маслосъемный
20701		5108901-0023	Gasket 垫片 Уплотнение












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20702		5108902-0161	Gasket 垫片 Уплотнение
20703		5103905-0134	Gasket 垫片 Уплотнение
20704		5105904-0132	Gasket 垫片 Уплотнение
20705		8108201-0538	Air Intake Pipe 空气管 Воздушный шланг
20706		8141614-6000 RH	Bracket, Bumper 保险杠支架 Стойка бампера
20707		8141614-6001 LH	Bracket, Bumper 保险杠支架 Стойка бампера
20708		8141614-6003 RH	Bracket, Bumper 保险杠支架 Стойка бампера
20709		8141614-6004 LH	Bracket, Bumper 保险杠支架 Стойка бампера
20710		8141685-0135LH	Cover 盖子 крышка
20710-1		8141685-0136RH	Cover 盖子 крышка
20710-2		8141685-0132 RH 8141685-0130	Cover 盖子 Защитный кожух справа












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20710-3		8141685-0131 8141685-0129 LH	Cover 盖子 Защитный кожух левый
20711		8163730-6660	Mirror 镜子 Зеркало
20712		8191101-5183	Bracket 支架 Стойка
20713		8162385-6047 MONORE SD0003 11130 8162385-6009	Gas Spring, Seat Adjustment 空气弹簧 Амортизатор
20713-1		8162385-6048	驾驶室气囊减震器 Амортизатор подушки кабины
20714		5127421-0229 5127421-0230 5127421-0236 BOSCH0281002706	Pressure Sensor 传感器 Датчик
20715		5112505-0033 BOSCH0928400746	Pressure Control Valve 计量阀 Клапан топливный
20716		8152101-6295 WABCO:4750103330	Pressure Limiting Valve 阀 Кран
20717		8152151-6095 8152151-6098 AE4609	Multi-circuit Protection Valve 阀 Кран
20718		8125902-6145 8125902-6238 8125902-9145 WABCO:4729000550	Directional Control Valve Block, air suspension 阀 Кран
20719		8125435-0523 8125435-0449	Plug distributor 阀 Кран

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20720		8125509-0139 8125509-0188	Steering Column Switch 组合开关 Переключатель
20721		8126411-6113 8126411-6120	Wiper linkage 支架 Трапеция стеклоочистителя Тяги сте клоочистителя
20722		8195801-0165	Bolt 螺栓 Болт
20723		8193420-0333	Repair Kit 修理包 P/K
20724		8151260-6002	Water Drain Valve 螺盖 Гайка
20725		8198125-6037 8198125-6043	Test coupling, pipes 螺盖 Гайка
20726		8162690-6036	Door Hinge, RH 合页 Шарнир
20727		8162690-6037	Door Hinge, LH 合页 Шарнир
20728		8162690-6049 LH	Door Hinge, LH 合页 Шарнир
20729		8162690-6050 RH	Door Hinge, RH 合页 Шарнир
20730		8162690-6055 8162690-6063 LH	Door Hinge, LH 合页 Шарнир












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20731		8162690-6056 8162690-6064 RH	Door Hinge,RH 合页 Шарнир
20732		8197122-0028	Door Lock 锁 Замок
20733		8150610-6261 8150610-6251 HALDEX80092	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20734		8150610-6262 HALDEX80093 80181C	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20735		8150610-6263 HALDEX80084 80176C	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20736		8150610-6266 8150610-6258 HALDEX80086	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20736-1		8150610-6255 8150610-6259 HALDEX: 80178C	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20736-2		8150610-6254 8150610-6260 HALDEX: 80179C	Slack Adjuster 刹车调整臂 Трещётка
20737		8150201-6184 8150201-6222	Brake Shoe 180MM 刹车蹄180mm Колодка барабанного тормоза180mm
20738		8150201-6114 8150201-6185	Brake Shoe 220MM 刹车蹄 Колодка барабанного тормоза200mm
20739		8193420-0342 8193420-0320 VKBA5408 8193420-0376 8193420-6097	Wheel Bearing 轴承 Подшипник


USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20739-1		8193420-0346 FAG: FAG804162A 8193420-0377 8193420-6098	Wheel Bearing 轮毂轴承 Подшипник
20740		8112201-5653 8112201-5688	Fuel tank 620x670x700mm,250L 油箱 Топливный бак620*670*750mm 250L
20749		5101601-0015	Injector 喷嘴 выхлопное отверстие (сопло)
20750		5101601-5066 5101601-5030 5101601-5055	Injector 喷嘴 выхлопное отверстие (сопло)
20751		5101601-5083	Injector 喷嘴 выхлопное отверстие (сопло)
20752		8196210-0593 81.96210-0572 81.96210-0592 81.96210-0597	Engine Mountain 胶垫 Резиновая опора задняя
20753		8196210-0620	Engine Mountain 胶垫 Резиновая опора задняя
20754		5105800-6370 5105801-5721 5105801-5741	Oil Sump 油底壳 Картер двигателя (поддон)
20754-1		0608042-0307	Oil Drain Plug, Oil Sump 油底壳堵头 Резьбовая заглушка
20755		5105501-7160	Oil Filter 机油滤清器 Масляный фильтр
20756		8112501-6101	Fuel Filter 燃油滤清器 Топливный фильтр

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20757		8141610-0361 8141610-0362 8141610-0397	Bumper 保险杠 Бампера
20757-1		8141685-0057 8141685-0029	Cover 保险杠堵盖 Заглушка Бампера переднего
20758		8161110-6077 8161110-6092	Panel 面板 Передняя панель
20759		8161150-6066 8161150-6084	Grille 格栅 Решетка радиатора , снизу
20760		8161150-0125	GRILL STRIP 格栅 Решетка радиатора , снизу
20761		8161110-0089 LH	Panel Corner 角板 Обтекатель, левый
20762		8161110-0088 RH	Panel Corner 角板 Обтекатель, правый
20763		8161110-0090 8161110-0122RH	Panel Corner 角板 Обтекатель, правый
20764		8161110-0091 8161110-0123LH	Panel Corner 角板 Обтекатель, левый
20765		8141610-0423 8141610-6631LH	HEAD LAMP CASE 大灯罩子 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20766		8141610-0424 8141610-6630RH	HEAD LAMP CASE 大灯罩子 Защитный комплект для фар, Основн ая фара

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20767		8141610-0441LH	Head Lamp Bracket 前照灯底座 Кронштейн фары
20768		8141610-0442RH	Head Lamp Bracket 前照灯底座 Кронштейн фары
20769		8141610-0447LH 8141610-0493LH 8141610-0491LH 8141610-0448RH 8141610-0492RH	Bumper Bracket 保险杠支架 Стойка бампера
20770		8141610-5684RH	Head Lamp Bracket 大灯支架 Кронштейн фары
20771		8141610-5685LH	Head Lamp Bracket 大灯支架 Кронштейн фары
20772		8141610-6759LH	Lamp bracket 前大灯支架 Стойка ,левая
20773		8141610-6760RH	Lamp bracket 前大灯支架 Стойка правая
20774		8141630-5056 RH 8141630-0011	HEAD LAMP PROTECTOR CASE 大灯罩子 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20775		8141630-5057 LH 8141630-0010	HEAD LAMP PROTECTOR CASE 大灯罩子 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20775-1		8141630-0011	Clamp 卡子 Хомут
20775-2		8141630-0010	Clamp 卡子 Хомут

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20776		8141610-6761 8141610-6763	HEAD LAMP CASE 大灯框 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20777		8141610-6762 8141610-6764	HEAD LAMP CASE 大灯框 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20778		8141610-6767 8141610-6765RH	FOG LAMP CASE 大灯框 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20779		8141610-6768 8141610-6766LH	FOG LAMP CASE 大灯框 Защитный комплект для фар, Основн ая фара
20780		8141610-0435LH	Bumper Bracket 缓冲架 Крепежная пластина
20781		8141610-0436RH	Bumper Bracket 缓冲架 Крепежная пластина
20782		8141610-0560RH	Bumper Cover 保险杠盖 Угол бампера ,правый
20783		8141610-0561LH	Bumper Cover 保险杠盖 Угол бампера ,левый
20784		8162410-0206RH	PILLAR FOAM 装饰条 декоративный багет
20785		8162410-0207 LH	PILLAR FOAM 装饰条 декоративный багет
20786		8162410-0189 8162410-0191 LH	FRONT PILLAR GARNISH 饰条 Верхняя решетка радиатора












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20787		8162410-0190 8162410-0192 RH	FRONT PILLAR GARNISH 饰条 Верхняя решетка радиатора
20788		8162410-0193 8162410-0197 LH	FRONT PILLAR GARNISH 饰条 Верхняя решетка радиатора
20789		8162410-0194 8162410-0198 RH	FRONT PILLAR GARNISH 饰条 Верхняя решетка радиатора
20789-1		8162410-0107	Cover 盖子 крышка корпуса зеркала
20789-2		8162410-0108	Cover 盖子 крышка корпуса зеркала
20790		8141614-0078 RH	BUMPER GUIDE 装饰条 декоративный багет
20791		8141614-0079 LH	BUMPER GUIDE 装饰条 декоративный багет
20792		8141610-0576	Head Lamp Housing 大灯框 Корпус фары , левый
20793		8161144-6002	Visco Fan 闭锁螺栓 Вентилятор
20794		8141610-6627	Visco Fan 踏板 Выскомуфта
20795		8141610-6769	PUMP 保险杠 пампер










USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20796		8141614-0077	BUMPER GARNISH 保险杠装饰条 декоративный багет
20797		8141614-6010	BUMPER STEP MIDDLE 保险杠装饰条 декоративный багет
20798		8161510-0472 8161510-0470 8161510-0758 RH 8161510-0582	Step 踏板 Кожух , правый
20799		8161510-0473 8161510-0471 8161510-0759 LH 8161510-0589	Step 踏板 Кожух , лев.
20800		5106600-7037 5106600-7051 5106600-7058	Fan 风扇叶子 Вентилятор
20800-1		5106601-0283	Fan 风扇叶子 Крыльчатка вентилятора d750 11лопастей
20801		5106630-0119 5106630-0136 5106630-0140	Fan Clutch 风扇离合器 Выскомуфта
20802		5106630-0106 5106630-0130	Fan Clutch 风扇离合器 Выскомуфта
20802-1		5106600-7008 5106600-7015 5106600-7045 5106600-9045 5106600-7046	Fan 风扇总成 Гидромуфта с крыльчаткой
20803		5112101-7141	Steering Pump 燃油泵 Насос гидравлического усилителя рулевого привода
20804		8162680-6146 8162680-6148 8162680-6122	Central Locking 中控锁 центральный замок

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20805		8162680-6147 8162680-6149 8162680-6121	Central Locking 中控锁 центральный замок
20805-1		8162680-0123	Switch,Door 车门锁开关 Концевик замка двери
20806		8162440-0042	Bracket 支架 Кронштейн
20807		8161145-6005	Bracket 支架 Кронштейн
20808		8161145-6004	Bracket 支架 Кронштейн
20809		8161145-6003	Bracket 支架 Кронштейн
20810		8161144-0023	Bracket 支架 Кронштейн
20811		8141720-2782	Bracket 支架 Кронштейн
20812		8141720-2783	Bracket 支架 Кронштейн
20813		8141301-6158	Bracket 支架 кронштейн
20814		5198182-0003	Bushing 衬套 Втулка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20815		5198182-0026	Bushing 衬套 Втулка
20816		5198182-0050	Bushing 衬套 Втулка
20817		8147307-0009	Hydraulic filter,Steering system 转向泵油壶滤清器 Гидравлический фильтр,Система рулевого управления
20818		8126485-6032 8126485-6033	Water Pump,Window Cleaning 喷水器 водяная форсунка
20819		5106609-5012 5106600-6117	housing cooling fan 冷却风扇驱动装置 приводной механизм
20820		8147301-6030	Oil Container 转向泵油壶 Резервуар для масла
20821		8147301-6005	Hydraulic filter,Steering system 转向泵油壶滤芯 Фильтр ГУР
20822		8541720-5025	Bracket 支架 кронштейн
20823		81.41350-6015	Bracket 支架 Кронштейн
20824		81.41350-0017	Bogie bearing 轴承座 Балансир
20825		81.41302-0030	Cover 轴盖 Крышка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20826		81.96210-0508	Bushing 衬套 Втулка
20827		81.41350-0017S	Gasket Kit 修理包 Комплект
20828		8151101-6481 WABCO;4231091200,T2 7	Brake chamber 制动气室 Энергоаккумулятор дискового тормоза
20829		81511016483 T24	Chamber 弹簧制动室 Энергоаккумулятор
20830		81511016484 T24	Chamber 弹簧制动室 Энергоаккумулятор
20831		81504106551 T24-24	Chamber 弹簧制动室 Энергоаккумулятор
20832		81504106675 T30-30	Chamber 弹簧制动室 Энергоаккумулятор
20833		81504106676	Chamber 弹簧制动室 Энергоаккумулятор
20834		8150301-0313	Brake Camshaft, Brake Shoe 制动凸轮轴 Тормозной вал левый
20835		8150301-0314	Brake Camshaft, Brake Shoe 制动凸轮轴 Тормозной вал левый
20835-1		8150301-0223 8150301-0151 8150301-0283 6234210136	Brake shaft, drum brake 制动凸轮轴 Вал тормозной












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20835-2		8150301-0224 8150301-0152 8150301-0282 6234210236	Brake shaft,drum brake 制动凸轮轴 Вал тормозной
20836		8150301-0112	Brake Camshaft, Brake Shoe 制动凸轮轴 Тормозной вал левый
20837		8150301-0113	Brake Camshaft, Brake Shoe 制动凸轮轴 Тормозной вал левый
20838		8190620-0048	Grooved Nut 开槽螺母 Гайка заднего моста
20839		8190620-0092	Grooved Nut 开槽螺母 Шлицевая гайка
20840		8190685-0303	Grooved Nut 螺母 Гайка фланя
20841		8196210-0450 8143722-0038	Rubber Bushing 胶套 Втулка
20842		8143704-0078	Rubber Bushing 胶套 Втулка
20843		8126481-0085	Expansion Tank 膨胀水壶 Бачок омывателя
20844		5115408-0015	Combination Switch NOX 传感器 Датчик кислородный
20844-1		5115408-0017	NOX SENSOR DOWNSTREAM 氧传感器 датчик NOx









USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20844-2		5115408-0019	NOX SENSOR DOWNSTREAM 氧传感器 датчик NOx
20845		5112150-0001 5112150-0002	FUEL PUMP 输油泵 Ручной насос
20846		5112502-0062S 5112502-0014 5112502-0078 5112502-0084	Repair Kit 输油泵修理包 P/к ручной насос
20847		8143601-0151 8143604-6065 4882N1	Boot, air suspension 空气弹簧 Пневмоподушка
20848		8143601-0152 8143601-0174 8143601-6066 4884N1	Boot, air suspension 空气弹簧 Пневмоподушка
20848-1		8143601-0184 4916N3	Boot, air suspension 空气弹簧 Пневмоподушка
20848-2		8143601-0183 8143601-0155 4705N1	Boot, air suspension 空气弹簧 Пневмоподушка
20849		5105505-0011	Oil cap 滤清器盖子 рышка масляного фильтра
20850		8144050-0157	Bushing 衬套 Сайлентблок
20851		0602813-4915	Bolt 螺栓 Болт карданный
20852		8136404-2001	Bushing 衬套 Втулка

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20853		5102400-6120 5102400-6024 5102400-6066	Connecting Rod 连杆 Шатун
20854		5190490-0133	Bolt 螺栓 Болт М13Х1,5Х66
20855		5102410-6698 5102410-0597 5102410-0723 5102410-6661	Con Rod Bearing Kit 曲轴瓦 Вкладыш
20856		5190020-0421 5190020-0416	Bolt 螺栓 Комплект болтов головки цилиндра
20857		5104120-0019 5104120-0024	Bridge valve 阀桥 Мост клапана
20858		5104101-0574	Intake valve 进气阀 Впускной клапан
20859		5104101-0546	Exhaust valve 排气阀 Выпускной клапан
20860		5190701-0243	Gasket 垫片 Шайба
20861		5104102-0159	Spring valve 气门弹簧 Пружина клапана внешний
20862		5104902-0035	Valve seal 气门油封 Колпачек маслосъемный
20863		5104103-0108	Spring retainer 气门盖 Тарелка пружины











USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20864		5104104-0034	Valve stem key 气门夹锁 Сухарь клапана(3 риски)
20865		5104201-6195	Rocker arm inlet 气门摇臂 进气 Перекидной рычаг впуск
20866		5104201-6196	Rocker arm exit 气门摇臂 出气 Перекидной рычаг выпуск
20867		5104400-6050 5104400-0867 5104400-5088 5104400-6398	Camshaft 凸轮轴 Распределительный вал
20868		5104410-0177	Camshaft bushing 凸轮轴衬套 Втулка распредвала
20869		5193020-0402 5193020-0405	Bushing 轴承衬套 Втулка подшипника
20870		5102115-0278 5102115-0216 5102115-0250	Crankshaft gear 曲轴正时齿轮 Шестерня коленвала
20871		5102201-0171	Crankshaft damper 曲轴减震器 Демпфер двигателя
20872		5102100-6019 5102100-6037 5102100-6043 5102100-6081	Crankshaft 曲轴 Коленчатый вал
20873		5102101-0673 5102101-0679 5102101-0680 5102101-0690	Crankshaft 曲轴 Коленчатый вал
20874		5101113-6082 5101113-6081 5101113-6010 5101113-0711	Con Rod Bearing Kit 曲轴瓦 Вкладыши коренные












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20875		5101114-6110 5101114-6116	Seal 曲轴环 Полукольца
20876		5101510-0283 5101510-0272 5101510-6010	Oil Seal 曲轴密封圈 Сальник коленвала
20877		5101201-0417	Cylinder 气缸套 Гильза цилиндра
20878		5196501-0534	Oil Seal 气缸套密封圈 Кольцо уплотнительное гильзы
20879		5102511-0771 5102511-0772	Piston 活塞 Поршень
20880		5102503-0839 5102503-0873 5102503-0874	Piston Ring 活塞环 Кольца поршневые
20881		5102502-0120	Piston pin 活塞销 Поршневой палец
20882		5110100-6126 5110100-064 5110100-9126	Injection 喷油器 Форсунка дизельная электрическая
20883		5110301-6161	Pressure Pipe 高压管接头 Трубка топливная
20884		5110301-6189 5110301-6070	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная
20885		5110304-0273 5110304-0319	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20886		5110304-0274 5110304-0320	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная
20887		5110304-0276 5110304-0322	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная
20888		5110304-0318 5110304-0272	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная
20889		5110304-0321 5110304-0275	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная
20890		5110304-0323 5110304-0277	Pressure Pipe 高压油管 Трубка топливная
20891		5127421-0229 5127421-0178	Sensor 油压传感器 Датчик давления топлива
20892		5110304-0291 5110304-0278	Valve 限压阀 Клапан ограничения
20893		0603216-8310	Bolt 螺栓 Болт
20894		5196501-0573 5196501-0535 5196501-6002	Seal Ring 密封圈 Уплотняющее кольцо
20895		5195820-0090	Tensioner 皮带轮 Шкив поликлинового ремня
20896		5105703-5395	Oil Pipe 回油管 Трубка масляная турбины

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20897		5196601-0576 5196601-0544 5196601-4250	Gasket 增压器垫片 Прокладка турбины
20898		5105000-7040 5105000-7062	Filter Housing 机油滤清座 Корпус масляного фильтра
20899		5101804-0024 5101804-0025	Oil Filter 油分离器 Маслоотделитель
20901		5112501-7276 5112501-7289	Filter Housing 燃油滤清器 Корпус фильтра топливного
20902		5112504-0030	Cap 燃油滤清器盖子 Крышка
20903		5112304-5849	Fuel Hose 燃油管 Трубка топливная
20904		5112304-5885 5112307-5793	Fuel Hose 燃油管 Трубка топливная
20905		5112304-5851 5112304-5539 5112307-5793	Fuel Hose 燃油管 Трубка топливная
20906		5105805-5784 5105805-5751	Oil Dipstick 机油尺 Щуп масляный
20907		5106503-0384	Roller 水泵轮 Шкив водяного насоса (помпы)
20908		5106903-0061	Gasket 垫片 Уплотнение, Водяной насос











USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20909		5101501-5037	Cover 盖子 Крышка
20910		5101905-0091 5101905-0092	Gasket 垫片 Прокладка, крышка картера
20910-1		51019030347	Gasket 垫片 (配气壳体) Уплотнение картера рул. механизма
20911		5108102-0116	Exhaust pipe 排气管 Коллектор выпускной
20912		5108102-0189	Exhaust pipe 排气管 Коллектор выпускной
20913		5108102-0634	Exhaust pipe 排气管 Коллектор выпускной
20914		5198701-0120	Seal Ring 密封环 Кольцо уплотнительное
20915		5108901-0284 5108901-0206	Gasket 排气管垫片 Прокладка, выпускной коллектор
20916		8125413-6266	cable 电缆束 Жгут проводов
20917		8125424-6342	cable 电缆束 Кабельная шахта
20918		8125444-6074	Control Panel 中心控制板 Блок предохранителей










USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20919		8125503-6001	Switch ,Hazard 双闪开关 Кнопка аварии
20920		8125503-6006 8125503-0038	Switch 发光开关 Кнопка света
20921		8125503-6021	Switch 开关 Кнопка
20922		8125503-6036	Switch 开关 Кнопка
20923		8148200-6371	Pedal 踏板总成 Педаль газа
20924		8148220-0152	Housing pedal 踏板外壳 Корпус педаля газа
20925		8161701-6286	Panel 驾驶室护板 Кожух
20926		8132620-0011	Boot,Gear Lever 防尘套 Чехол кулисы
20927		8126481-6049 8126481-0079	Water Tank 水壶 Бачок расширительный
20928		8126481-0078	Pipe water 主水管 Горловина бачка омывателя
20929		8161900-7294	Fan Motor 暖风电机总成 мотор вентилятора в сборе

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20930		8161967-0018	Valve 暖风水阀 Клапан отопителя
20931		8196420-0517	Bellows,Air Filter 空滤管 Гофра воздуховода
20932		8108201-0573	Bellows 空滤管 Всасывающая труба
20933		8161140-6001 8161140-6002 8161140-6006 8161140-6011	Panel Lock 前联锁 замок капота
20934		8161145-6001	Panel Lock 前联锁碰 Петля капота
20935		8162410-0026	Cover 前盖 Передняя заслонка
20936		8162410-0143 LH	Cover 护板 Кожух слева
20937		8162410-0144 RH	Cover 护板 Кожух справа
20938		8162410-0146 RH	Panel 护板 Накладка стойки
20939		8162410-0147 LH	Panel 护板 Накладка стойки
20940		8141610-5001	Steel bumper 支架 Кронштейн












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20941		8141701-0076 8141701-0089	Bracket 减震器支架 Опора амортизатора кабины
20942		8141720-0147 LH	Bracket 驾驶室支架 Кронштейн кабины
20943		8141720-148 RH	Bracket,cab 驾驶室支架 Кронштейн кабины
20944		8541701-6001	Bracket 驾驶室支架 Кронштейн кабины
20945		8596020-0004	Bushing 衬套 Втулка
20946		8594299-0015	Bushing 衬套 Втулка
20947		8508440-5003	Bracket 空滤支架 Кронштейн воздушного фильтра
20948		8162648-6052 LH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник
20949		8162645-6053 RH	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъемник
20950		8128230-6021	Centralized locking 中央锁闭装置 Сист. замков с центр.
20951		8128230-6023	Centralized locking 中央锁闭装置 Сист. замков с центр










USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20952		8132620-0010	Shift level 换挡杆 Рычаг передачи
20953		8139115-5115	Drive Flange 凸缘 Фланец заднего редуктора
20954		8193420-0320 8193420-0342 8193420-0376 8193420-6097	Wheel Bearing 轴承 Подшипник ступицы колеса
20955		8190714-0249	Gasket 垫片 Прижимная шайба ступицы
20956		0615114-3155	Seal 密封圈 Установочная шайба
20957		0656289-0388	Seal Ring 油封 Сальник
20958		0656631-0111	Seal 垫圈 Уплотнительное кольцо
20959		8112201-6503	Fuel tank 油箱 Топливный бак
20960		8112201-6536	Fuel tank 油箱 Топливный бак
20961		8115402-5006 8115402-5061	AdBlue tank 尿素壶 бака AdBlue
20962		8115402-5050	AdBlue tank 尿素壶 бака AdBlue












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20963		8143715-0099 8143715-6063 8143722-0059	Stabilizer 防滚梁 Стабилизатор поперечной передний
20964		8161110-6095 8161110-6081	Front Grill 前联 Передняя заслонка TGX
20965		8161150-0147 8161150-0172	Radiator Grill 前联 Решетка радиатора
20966		8161150-0138	Radiator Grille 前联 Решетка радиатора
20967		8161150-6094 8161150-0146 8161150-0143	Grille 前联 Деталь
20968		8161150-0141	GRILLE STRIP 中网两条 Планка
20969		8141610-6751 8141610-6753	Head Lamp 大灯框 Рамка фары левой
20970		8141610-6752 8141610-6750	Head Lamp 大灯框 Рамка фары правой
20971		8141610-0533	HEAD LAMP CLEANING COVER 大灯框堵盖 Загушка
20972		8141610-0532	HEAD LAMP CLEANING COVER 大灯框堵盖 Загушка
20973		8141610-0575	OVERTURNED SUPPORT 大灯清洗盖翻转支架 Кронштейн загущки

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20974		8141610-0576	OVERTURNED SUPPORT 大灯清洗盖翻转支架 Кронштейн заглушки
20975		8197630-0196	SPRING FOR SUPPORT 大灯清洗翻转盖弹簧 Пружина
20976		8141610-6754	FOG LAMP CASE 雾灯框 Рамка фары противотуманного прав
20977		8141610-6755	FOG LAMP CASE 雾灯框 Рамка фары противотуманного лев
20978		8141610-6863	Bumper 保险杠中段 Бампер
20979		8141610-0558	Bumper Cover 保险杠装饰板 Планка
20980		8141610-0559	Bumper Cover 保险杠装饰板 Планка
20981		8141614-6009	BUMPER STEP MIDDLE 保险杠中段踏板 Бампер средний
20982		8141614-0076	BUMPER GARNISH 保险杠中段饰板 Планка бампера
20983		8141614-0074	BUMPER GUIDE 保险杠导向件 Планка бампера
20984		8141614-0075	BUMPER GUIDE 保险杠导向件 Планка бампера












USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20985		8196805-0006	LOOP Кольцо 回线
20986		8162410-0201	PILLAR GARNISH COVER 立柱盖板 Крышка
20987		8162410-0202	PILLAR GARNISH COVER 立柱盖板 Крышка
20988		8162645-6039 8162645-6055	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъёмник
20989		8162645-6040 8162645-6054	Window regulator 玻璃升降器 Стеклоподъёмник
20990		8128601-6138 8125970-6108	Windoe Motor 玻璃升降电机 Моторчик стеклоподъёмника
20991		8128601-6137 8125970-6107	Windoe Motor 玻璃升降电机 Моторчик стеклоподъёмника
20992		8141610-0443	Head Lamp Bracket 大灯支架 Кронштейн фары
20993		8141610-0444	Head Lamp Bracket 大灯支架 Кронштейн фары
20994		8125260-6121	SUN VISOR LAMP 遮阳板灯 Фонарь габаритный белый светодио дный
20995		8125225-6563 8125225-6565	Tail Lamp 后尾灯 Фонарь задний лев

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
20996		8125225-6562 8125225-6566	Tail Lamp 后尾灯 Фонарь задний прав
20997		8197840-2108 8197840-2109 8197840-2110 8197870-2045	MARK 字牌 Эмблема
20998		8146430-6026	contact, steering 时钟弹簧 Подпружиненный выключатель руле вого колеса
20999		8146430-6025	contact, steering 时钟弹簧 Подпружиненный выключатель рулев ого колеса
21000		5125413-6256 5125413-6070 5125413-6055 5125413-6090 5125413-6417	Connecting cable 发动机线束 Жгут проводки форсунок
21001		8127420-0098	Temperature Sensor 温度传感器 Датчик температуры
21002		5105800-6406	Oil Sump 油底壳 Масляная ванна
21003		5105904-0216	Gasket 垫片 уплотнение поддона картера
21004		8162630-4155	Door Handle 把手 Ручка
21005		8162630-4156	Door Handle 把手 Ручка
21006		5106303-5838 5106304-5457	connector, compressed air line 冷却水管路 Трубка охлаждения компрессора

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
21007		5106303-5460 5106304-5458	connector, compressed air line 冷却水管路 Трубка охлаждения компрессора
21008		5106303-5459 5106304-5459	pressure hose air compressor 冷却水管路 Трубопровод охлажд
21009		5198181-6018	connector, compressed air line 接头 Штуцер
21010		5112305-5300	Fuel Hose 燃油管 Топливопровод
21011		5112307-5791	Fuel Hose 燃油管 Топливопровод
21012		5112307-5794	Fuel Hose 燃油管 Топливопровод
21013		5112305-5443 5112305-5247 5112304-5247	Fuel Hose 燃油管 Топливопровод
21014		5112304-5848	Fuel Hose 燃油管 Топливопровод
21015		5112307-5792	Fuel Hose 燃油管 Топливопровод
21016		8161967-6022 8161967-0016 8161967-0011	Valve water 暖风水流控制阀 Кран отопителя
21017		5101802-5781 5101802-5573	Hose 通风管 Патрубок вентиляции картера

USE FOR MAN

NP No		REF.No	
21018		8135701-0155	Wheel Hub 轮毂 Ступица заднего колеса
21019		8135701-0155S	Wheel Hub 轮毂轴承套装 Ступица заднего колеса
21020		8135701-0156	Wheel Hub 轮毂 Ступица
21021		8135701-0156S	Wheel Hub 轮毂 Ступица
21022		8161990-6104 8161990-6114	Switch 暖风开关 Выключатель Отопление
21023		8161990-6105 8161990-6097	Switch 暖风开关 Выключатель Отопление

USE FOR MAN

NP No

REF.No
