





























USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50001		5001840476 LH	Head Lamp 前灯总成 Фара головная
50002		5001840475 RH	Head Lamp 前灯总成 Фара головная
50003		5010379321 LH	Headlight Frame 前灯灯框 Облицовка фары
50004		5010379320 RH	Headlight Frame 前灯灯框 Облицовка фары
50005		5001834560 LH	Turn Signal Lamp 转向灯 Указатель поворота
50006		5001834559 RH	Turn Signal Lamp 转向灯 Указатель поворота
50007		5010231849 LH	Fog Light 雾灯 Фара противотуманная левая
50008		5010231850 RH	Fog Light 雾灯 Фара противотуманная правая
50009		5010306792	Side Marking Lamp, Orange 边灯 Указатель поворота
50010		5001834565	Turn Signal Lamp 转向灯 Повторитель поворота в падножу
50011		5001831194 LH	Tail Lamp 后尾灯 Фонарь задний

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50012		5001832999 RH	Tail Lamp 后尾灯 Фонарь задний
50013		5010445793	Front Grill 格栅 Решетка
50014		5010225061	Front Grill 格栅 Решетка радиатора
50015		5010445661 LH	Air Deflector, Cab corner 包角 Дефлектор кабины
50016		5010445662 RH	Air Deflector, Cab corner 包角 Дефлектор кабины
50017		5010301143	Grille, Bumper 格栅 Решетка бампера
50018		5010301144	Grille, Bumper 格栅 Решетка бампера
50019		5010225821 LH	Cover, Bumper 格栅 Решетка бампера
50020		5010225822 RH	Cover, Bumper 格栅 Решетка бампера
50021		5010225817	Bumper 保险杠 Бампер
50023		510225068 LH	Step Housing 上车踏板 Облицовка ступеньки












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50024		510225722 RH	Step Housing 上车踏板 Облицовка ступеньки
50025		5010544029 LH	Step Plate 上车踏板 Ступенька
50026		5010544030 RH	Step Plate 上车踏板 Ступеника
50027		5010544026 LH	Step Plate 上车踏板 Ступенька
50028		5010544027 RH	Step Plate 上车踏板 Ступенька
50029		5010623620 LH	Head Lamp 前灯总成 Фара головная
50030		5010623619 RH	Head Lamp 前灯总成 Фара головная
50031		5010219006 LH	Bumper Corner 包角 Спойлер угловой
50032		5010219008 RH	Bumper Corner 包角 Спойлер угловой
50033		5010468561 5010544312	Front Panel, Lower 格栅 Решетка
50033-1		5010468807 LH	Panel 驾驶室饰面 Облицовка кабины левая

USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50033-2	5010468808 RH	Panel 驾驶室饰面 Облицовка кабины правая
50034	5010544561	Bumper 保险杠 Решетка бампера
50035	5010468582	Cover,Bumper 保险杠 Банпер передный
50036	5010578451 LH	Head Lamp 前照灯 Фара головного света
50037	5010578475 RH	Head Lamp 前照灯 Фара головного света
50038	7420802348 LH	Tail Lamp 后尾灯 Задний фарарь
50039	7420802350 RH	Tail Lamp 后尾灯 Задний фарарь
50040	5010578248	Grille,Front Panel 前脸 Капот в сборе
50041	5010578534	Grille,Front Panel 格栅 Решетка радиатора
50042	7420928953	Bumper 格栅 Бампер
50043	5010578335 LH	Cover,Bumper 包角 Угол бампера












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50044		5010578336 RH	Cover, Bumper 包角 Угол бампера
50045		5010578350	Grille, Bumper 格栅 Решетка радиатора
50046		5010578348	Grille, Bumper 格栅 Решетка радиатора
50047		5010578237 LH	Cab Corner 包角 Дефлектор кабины
50048		5010578238 RH	Cab Corner 包角 Дефлектор кабины
50049		5001867497 RH	Storage Compartment Panel , Accessory 包角 Дефлектор кабины
50050		5010445634 LH	Storage Compartment Panel 包角 Дефлектор кабины
50051		5010468635 LH	Step Housing 包角 Подножка верхняя левая
50052		5010468636 RH	Step Housing 包角 Подножка верхняя правая
50053		5010578376 LH	Step Housing 上车踏板 Удлинитель подножки ступени
50054		5010578876 RH	Step Housing 上车踏板 Удлинитель подножки ступени












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50055	5010578352	Spoiler,Bumper 保险杠附件 Накладка бампера
50056	5010578354 LH	Spoiler,Bumper 侧板 Накладка бампера
50057	5010578355 RH	Spoiler,Bumper 侧板 Накладка бампера
50058	5010578397 LH	Mudflap,Mudguard 挡泥板 Крыло левое
50059	5010578398 RH	Mudflap,Mudguard 挡泥板 Крыло правое
50060	5010578401 LH	Mudguard 挡泥板 Крыло
50061	5010578407 RH	Mudguard 挡泥板 Крыло
50062	5010228253	Mudguard 挡泥板 Крыло заднее верхняя часть
50063	5001842757	Sealing Strip,Mudguard 胶条 Стяжная лента
50064	7420583442 LH	Mudguard 挡泥板 Панель брызговика передняя левая
50065	7420583447 RH	Mudguard 挡泥板 Панель брызговика передняя правая

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50066		7420936772	Mudguard 挡泥板 Крыло
50067		7420498623	Tensioning Band, Mudguard 胶条 Натяжная лента
50068		5010578255	Sun Visor 遮阳罩 Сонцезащитный козырек
50069		5010578256	Sun Visor Bracket 遮阳罩支架 Сонцезащитный козырек кронштейн
50070		5010225420	Sun Visor 遮阳罩 Сонцезащитный козырек
50071		5010505041	Battery Cover 电瓶盖 Крышка аккумулятора
50072		5010305054	Pneumatic Valve Cover 盖子 Крышка электрического боксо
50073		5010514656	Fan Cover 护风圈 Диффузор
50074		5010315931	Fan Cover 护风圈 Диффузор
50075		5010315638 5010315132	Radiator 水箱 Радиатор
50076		5010315369	Radiator 水箱 Радиатор

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50077		7420775792	Radiator 水箱 Радиатор
50078		5010315842	Radiator 水箱 Радиатор
50079		5001866282 7420833583 97058	Intercooler 中冷器 Охладителт Наддувочного воздуха
50080		5010619517	Condenser 空调水箱 Радиотор кондиционера
50081		5010230214	Condenser 空调水箱 Радиотор кондиционера
50082		5010514340 7421017015 7420828416 7485132205	Expansion Tank 水壳 Расширительный бак
50083		7420783668	Cover,ExpansionTank 膨胀水壶盖子 Крышка Расширительного бачка
50084		5010213367	Cover,Expansion Tank 膨胀水壶盖子 Крышка расширительного бачка
50085		5010619113	Expansion Tank 水壳 Расширительный бак
50086		5516031803	Cap,Oil Filler 水壳盖子 Крышка Расширительного бачка
50087		7420783901	Expansion Tank,Radiator 水壳 Расширительный бак

USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50088	5010497534	Water Reservoir 水壳 Расширительный бак
50089	5010578532	Water Tank 水壳 Бачок омывателя стекла
50090	7420744940 7420744939 7485000763	Water Pump 水泵 Насос водяной
50091	7420539530	Water Pump 水泵 Насос водяной
50092	5010477005	Water Pump 水泵 Насос водяной
50093	5010550549	Water Pump 水泵 Насос водяной
50094	5001858484	Water Pump 水泵 Насос водяной
50095	5010295225	Thermostat 节温器 Термостат
50096	7420564240	Fan Retainer 硅油离合器 Кронштейн термомуаты
50097	7421146755	Fan Retainer 硅油离合器 Кронштейн термомуаты
50098	5010269871	Viscous Fan Clutch 硅油离合器 Вискомуфта

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50099		5010315689	Viscous Fan Clutch 硅油离合器 Вискомуфта
50100		5010315993	Fan Blade 风扇叶子 Вентилятора
50100-1		5010315925	Fan Blade 风扇叶子 вентилятора
50101		5010553993	Belt Tensioner, Fan 涨紧轮总成 Натяжитель ремня
50102		7420739751 7420935521 7421422765	Belt Tensioner, Fan 涨紧轮总成 Натяжитель ремня
50103		5010550335 7403979980	Belt Tensioner, Fan 涨紧轮总成 Натяжитель ремня
50104		5010412956	Belt Tensioner, Fan 涨紧轮总成 Натяжитель ремня
50105		5010412957	Belt Tensioner, Fan 涨紧轮总成 Натяжитель ремня
50106		7408086970	Tension Roller 涨紧轮轮子 Натяжной ролик
50107		5010359915	Multiribbed Belt 皮带 Ремень
50108		5010477334	Multiribbed Belt 皮带 Ремень












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50109	5010550411	Multiribbed Belt 皮帶 Ремень
50110	5010477838	Multiribbed Belt 皮帶 Ремень
50111	7421190824	Multiribbed Belt 皮帶 Ремень
50112	5010437105	Multiribbed Belt 皮帶 Ремень
50113	5010437603	Multiribbed Belt 皮帶 Ремень
50114	5010306777 M9T60672	Starter 马达 Стартер
50115	5010306592 M9T60471	Starter 马达 Стартер
50116	5010306701 M9T80271	Starter 马达 Стартер
50117	7420842445 5001868213	Alternator 发电机 Генератор
50118	5010295545 5010323738 5001836982 LP4845	Compressor 气泵 Компрессор
50119	5001867708	Gasket Kit, Compressor 垫片 P/K компрессора

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50120		5010295726	Cylinder Head Gasket 缸床垫 Прокладка ГБЦ
50121		5001834578	Gasket Kit, Crankcase 发动机修理包 Верхний набор прокладок
50122		5010284657	Gasket, Exhaust Manifold 垫片 Прокладка выпускного коллектора
50123		5010330152	Oil Sump Gasket 垫片 Прокладка картера
50124		5010230545	Air Filter Bucket 空气滤清器外壳 Корпус воздушного фильтра
50124-1		5010626116	Air Filter Bucket 空气滤清器 Корпус воздушного фильтра
50124-2		5010317431	Air Filter Bucket 空气滤清器 Корпус воздушного фильтра
50125		5001825819	Cover, Air Filter 空气滤清器盖 Корпус воздушного фильтра
50126		5001865723	Air Filter 空滤 Фильтр воздушный
50127		5010317187	Air Filter 空滤 Фильтр воздушный
50128		5001865725	Air Filter 空滤 Фильтр воздушный











USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50129		5010269584	Air Filter 空滤 Фильтр воздушный
50130		7420876498	Air Filter 空滤 Фильтр воздушный
50131		5010315483	Charge Air Hose 硅胶管 Шланг наддува воздуха
50132		5010315487	Charge Air Hose 硅胶管 Шланг наддува воздуха
50133		5010514306	Charge Air Hose 胶管 Шланг
50134		5010514309	Charge Air Hose 胶管 Шланг
50135		5010547186	Hose 胶管 Шланг
50136		5010467856	Radiator Hose 胶管 Патрубок расширительного бачка
50137		5010514310	Charge Air Hose 胶管 Шланг наддувочного воздуха
50138		5005026298	Radiator Hose 胶管 Патрубок
50139		7420986427	Hose 胶管 Патрубок интеркулера

USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50140	7421044381	Clamp 卡子 Хомут
50141	7420709027	Exhaust pipe 管子 Гофра глушителя
50142	无OE	Hose Assembly 空压机管子 Шланг компрессора
50143	5000790849	Hose Assembly 空压机管子 Шланг Компрессора
50144	5010301993 LH	Window Regulator,Electrical 玻璃升降器 Механизм стеклоподъемника
50145	5010301994 RH	Window Regulator,Electrical 玻璃升降器 Механизм стеклоподъемника
50146	5001852885 LH	Window Lifter Motor 玻璃升降器电机 Мотор стеклоподъесника левого
50147	5001852886 RH	Window Lifter Motor 玻璃升降器电机 Мотор стеклоподъесника правого
50148	5001834379	Wiper Motor 雨刮电机总成 Моторчик стеклоочистителя
50149	5001858129 LH 5001858130 RH 5001858129 5001858130	Door Handle 车门扣手 Ручка двери
50150	5001834847	Lock Cylinder Kit 车门钥匙 Лечинка с ключом

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50151		5001843076	Lock Cylinder Kit 车门钥匙 Лечинка с ключом
50152		5010353702	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор капота
50153		5010578586	Gas Spring 支撑杆 Амортизатор капота
50154		5010468879	Hinge 卡扣 Петля капота
50155		5010314177	Throttle Cable 换挡拉线 Тросик передач серый
50156		5001855204	Throttle Cable 换挡拉线 Тросик передач серый
50157		5001855203	Throttle Cable 换挡拉线 Тросик передач серый
50158		5001855101	Ball Joint 球头 Шариковый шарнир
50159		5001870062	Gear Shift Cable 变速箱拉线 Трос КПП
50160		5001870063	Gear Shift Cable 变速箱拉线 Трос КПП
50161		5001836273	Lock Wire 车门拉线 Трос открывания двери




USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50162		5010604539	Oil Dipstick 机油尺 Указатель уровня масла
50163		5010552266	Bracket, Cabin Stabilizer 驾驶室支架 Кронштейн кабины
50164		5001834314	Universal Joint 十字轴 Крестовина рулевого вала 19*50.5mm
50164-1		无OE	Universal Joint 十字轴 Универсальный шарнир
50165		5010316404	Cab Tilt Pump 举升泵 Носос подъема кабины
50166		无OE	Repair Kit 举升泵修理包 Р/к насос подъема кабины
50167		5010244109 5001837139 WABCO:9700512180	Clutch Servo 离合器助力器 ПГУ
50168		5010452511 9700514380	Clutch Servo 离合器助力器 ПГУ
50169		5010244209	Clutch Servo 离合器助力器 ПГУ
50170		5010545581	Clutch Servo 离合器助力器 ПГУ
50171		5010260052 5001834842	Clutch Cylinder 离合器总泵 Главный цилиндр












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50172	5010251357	Clutch Cylinder 离合器总泵 Главный цилиндр
50172-1	5010245493 5010452711	Clutch master cylinder 离合器助力总泵 Главный цилиндр усилителя привода сцепления
50172-2	5001864263 5001857546	Repair Kit ,Clutch master cylinder 离合器助力总泵 Ремкомплект главный цилиндр
50173	3482083034 5010545852	Clutch Cover 离合器压盘 Корзина сцепления
50174	1878080035 5010613657 20366-1	Clutch Disc 离合器片 Диск сцепления
50175	5000677328 5430120506 SACHS:1878020241 SACHS	Clutch Disc 离合器片 Диск сцепления
50176	5010244204 5010244086	Release Bearing 离合器轴承座 Подшипник выжимной
50176-1	7485127008 3151000493	Releaser 离合器轴承座 Подшипник выжимной
50177	5010452528	Release Fork 离合器拨插 Вилка сцепления
50178	5010452530	Thrust Roller 导向滑轮 Ролик вилки сцепления
50179	5001863718	Repair Kit,Release Fork 修理包 Ремкомплект

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50180		5001852218	Spring Bushing 钢板衬套 Сайлентблок полурессоры
50181		5000815738	Spring Bushing, Rear 钢板衬套 Сайлентблок полурессоры
50182		5010557698 7420929989	Spring Bushing, Front 钢板衬套 Сайлентблок полурессоры
50183		5010060127	Spring Bushing 钢板衬套 Сайлентблок полурессоры
50184		5010269380 7420850895	Bushing 胶套 Сайлентблок
50185		5010316015	Bushing, Cabin Stabilizer 胶套 Сайлентблок
50186		5000789265	Bushing 胶套 Салентблок
50187		5010060356	Bushing, Stabilizer, Rear Axle 胶套 Втулка
50188		5010130021	Bushing, Stabilizer, Front Axle 胶套 Втулка
50189		5010294991	Bushing, Stabilizer, Front Axle 胶套 Втулка
50190		5010418820	Bushing 胶套 Салентблок кабины

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50191		5010273535	Bushing 胶套 Салентблок кабины
50192		5010383545	Rubber Bushing 胶套 Втулка стабилизатора переднего
50193		5010239670	Bushing 胶芯 Втулка стабилизатора переднего
50194		5010052742	Spring Bushing 胶芯 Сайлентблок балансира заднего
50195		7420442252	Outer Ring, Spring Saddle 胶芯 Сайлентблок балансира
50196		7420503552	Rubber Mounting, Engine Suspension ,Front 发动机胶垫 Подушка двигателя передняя
50197		7420499469	Rubber Mounting, Engine Suspension ,Rear 发动机胶垫 Подушка двигателя
50198		5010060127 5003065085 5010130738	Repair Kit, Leaf Spring 钢板修理包 P/K рессоры
50199		5010130738	Spring Bolt 钢板销子 Палец рессоры
50200		5010422363 5010422593	Brake Disc 制动盘 Тормозная диска
50201		5010422364	Brake Disc 制动盘 Тормозная диска












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50202		5001864498 7421575117	Brake Disc Kit 制动盘 Тормозная диска РМК
50203		无OE	Brake Disc Kit 制动盘 Тормозная диска
50204		无OE	Brake Disc Kit 制动盘 Тормозная диска РМК
50205		7420792439 7421036050 7420518661	Bearing Kit 轴承 Подшипник передней ступицы кампл ект на сторону
50206		7420967831 7420518637 7421021391	Bearing Kit 轴承 Подшипник передней ступицы кампл ект на сторону
50207		5010439770	Wheel Bearing without Screws 轴承 Подшипник сцепления
50208		5001866989	Repair Kit 修理包 Ремкомплект ступпорта
50209		5001866398	Repair Kit 修理包 Ремкомплект ступпорта
50210		5001866400	Repair Kit, Brake Caliper 防尘套 Пылезащитный калпачок коленвал
50211		5001868117 LH	Repair Kit 前调整臂螺丝 Ремкомплект устройства подвода ко лодок
50212		5001868118 RH	Repair Kit 前调整臂螺丝 Ремкомплект устройства подвода ко лодок












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50213	5001868125 LH	<p>Pinion 小齿轮 Ремкомплект, автоматическое регулирование, лев</p>
50214	5001868126 RH	<p>Pinion 小齿轮 Блокиратор обратного потока, прав</p>
50215	5001846034 29090	<p>Disc Brake Pad Kit 刹车盘片带附件 Колодки тормозного диска</p>
50216	5001864363 29174	<p>Disc Brake Pad Kit 刹车盘片带附件 Колодки тормозного диска</p>
50217	5001855902 29119	<p>Disc Brake Pad Kit 刹车盘片带附件 Колодки тормозного диска</p>
50218	5001860048 19187	<p>Drum Brake Lining Kit 刹车片 тормозная накладка барабанного тормоза</p>
50219	5010097260	<p>Spring Kit 修理包 Пружина колодки</p>
50220	5010097089	<p>Spring 弹簧 Пружина возв. торм. кол.</p>
50221	5010097340	<p>Spring 弹簧 Пружина возв. торм. кол.</p>
50222	5000716656	<p>Brake Shoe Roller 刹车销子滚轮 Ролик пальца колодки</p>
50223	5000716600	<p>Bolt 衬套 Полец тормозной колодки</p>












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50224		5010097262	Spring Lock Pin 弹簧销子 Полец колодки для пружины
50225		7421302471	Hub Cover 轮毂盖子 Крышка ступицы
50226		5000737601	Wheel Bolt 前轮胎螺栓 Болт колес (передний)
50227		5010439317	Wheel Bolt 后轮胎螺栓 Болт колесо (задний)
50228		5010060356 5010319141	Wheel Bolt 后轮胎螺栓 Болт колесо (задний)
50229		5010457733	Wheel Nut 轮胎螺帽 Гайка колесо
50230		5010239148	U-Bolt U型螺栓 Стремянка
50231		5003032261	Nut 螺帽 Гайка
50232		5010630362	U-Bolt U型螺栓 Стремянка
50233		5003032263	Nut 螺帽 Гайка
50234		5010294518	Spring Bolt 钢板销 Полец рессоры












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50235		5003034274 Nut 螺帽 Гайка
50236		5010216742 King Pin Kit 转向节修理包 Шкворня P/K
50237		5010630994 King Pin Kit 转向节修理包 Шкворня P/K
50238		7420590486S King Pin Kit 转向节修理包 Шкворня P/K
50239		5430053192 79535 LH Slack Adjuster 调整臂 Трещетка
50240		5430053193 79536 RH Slack Adjuster 调整臂 Трещетка
50241		5010260028 79305 LH Slack Adjuster 调整臂 Трещетка
50242		5010260027 79304 RH Slack Adjuster 调整臂 Трещетка
50243		7420997334 Towing Brace 牵引钩 Крюк буксировочный
50244		5000746486 Bolt 脱钩销子 Палец буксировочной
50245		7420424109 ABS Ring ABS环 Кольцо ABS

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50246		7420741703	V-Stay V型推力杆 V-образная стойка
50247		7420829503	V-Stay V型推力杆 V-образная стойка
50248		5010094941 5010094838 5000783574 5001850530	Reaction Rod 拉杆 Тяга
50249		5010530366	Reaction Rod 拉杆 Тяга
50250		7421051052	Reaction Rod 拉杆 Тяга
50251		7420741710	Repair Kit,V-Stay 修理包 Ремкомплект
50252		7420547286	Silent Block 胶芯 Сайлентблок реактивной тяги
50253		5010060764 5010557243	Drag link 转向拉杆 Тяга
50254		5010294287	Drag link 转向拉杆 Тяга
50255		5010556058	Drag link 转向拉杆 Тяга
50256		5010104286	Drag link 转向拉杆 Тяга












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50257		5010294288	Drag link 转向拉杆 Тяга
50258		5010294289	Drag link 转向拉杆 Тяга
50259		5010439022	Drag link 转向拉杆 Тяга
50260		5001836298 RH	Ball Joint 拉杆球头 Шариковый шарнир
50261		5001832581 LH	Ball Joint 拉杆球头 Шариковый шарнир
50262		5001858763 RH	Ball Joint 拉杆球头 Шариковый шарнир
50263		5010132431 LH	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
50264		5010132430 RH	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
50265		7421011698	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
50266		5010230744	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла
50266-1		7401079959	Mudguard bracket 挡泥板支架 Кронштейн крыла

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50267		7420840318 5010269605 5010460113	Cabin Shock Absorber ,Front 減震器 Амортизатор кабины
50268		5010629471	Cabin Shock Absorber,Rear 減震器 Амортизатор кабины
50269		5010460116	Cabin Shock Absorber,Front 減震器 Амортизатор кабины
50270		5010460114	Cabin Shock Absorber,Rear 減震器 Амортизатор кабины
50271		5010130797	Air Bellow,Cabin Shock Absorber 气囊 Пневмоподушка кабины
50272		5010316783 5010228908	Cabin Shock Absorber,with air bellow 气囊減震 Пневмоамортизатор
50273		5010615879	Cabin Shock Absorber,with air bellow 气囊 Пневмоподушка кабины
50274		5010383693 5010294413 5010130401 5010383050 SACHS:310962	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
50275		5010294908 5010383685 SACHS:131152	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
50276		5010630702 7420867988 SACHS:312710	Shock Absorber 減震器 Амортизатор
50277		5010630728 SACHS:312716	Shock Absorber 減震器 Амортизатор












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50278		5010052920 SACHS:290476	Shock Absorber 减震器 Амортизатор
50279		5010294158 5010383689 5010557482 SACHS:131184	Shock Absorber 减震器 Амортизатор
50280		7482293218 5010383697 5010294414 MONROE:T5146	Shock Absorber 减震器 Амортизатор
50280-1		7420583421 SACHS: 125469	Shock Absorber 减震器 Амортизатор
50280-2		5001857903 MONORE SD0003	Gas Spring,Seat Adjustment 减震器 Амортизатор водительского сидения
50281		7420745639 4640070060	Level Valve 高度阀 Клапан уровня задний
50282		5010260060 4640070080	Level Valve 高度阀 Клапан уровня задний
50283		5010216965	4-circuit-protection Valve 高度阀 3-х контурный защитный кран
50284		5010422971 2E4605 KNORR:II36650	4-circuit-protection Valve 高度阀 4-х контурный защитный кран
50285		5010143057 0481511105	Solenoid Valve 高度阀 Клапан ASR электромагнитный
50286		7420860687 AC157C	Valve 调压阀 Клапан управлкия давлением












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50287	5010260033 4614945020	Brake Valve 制动阀 Клапан тормозной
50288	5010260352 LA8003	Air Dryer 干燥器瓶 Влагоотделитель
50289	5010422392 LA8016	Air Dryer 干燥器瓶 Влагоотделитель
50290	5001851122 5010260640 LA8041	Air Dryer 干燥器瓶 Влагоотделитель
50291	5010260641 LA8040	Air Dryer 干燥器瓶 Влагоотделитель
50292	5001843522 5001830112	Air Dryer Cartridge 干燥气瓶 Влагоделитель
50292-1	5001865404 74216023863 7421267793	Air Dryer Cartridge 干燥气瓶 Влагоделитель
50293	5010545741	Gear Shift Knob 换挡手柄 Ручка рычага переключения передач
50294	5010639250	Gear Shift Knob 换挡手柄 Ручка рычага переключения передач
50295	5001833357	Fan Motor 暖风电机总成 Вентилятор отопителя
50296		Fan Motor 暖风电机 Вентилятор отопителя

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50296-1		7421396111	Fan Motor 暖风电机 Вентилятор отопителя
50296-2		7482349000 7484223449	Fan Motor Моторчик отопителя 暖风电机
50297		7401592945	Oil Container 油壶 Бачок ГУРА
50297-1		5000820895	Oil Filter 转向助力泵油壶滤芯 Фильтр масляный гидроусилителя
50298		5010412930	Prefilter 手油泵 Насос топливоподкачивающий ручной
50299		5001864549	Filler Cap , Lockable 油箱盖子 Крышка топливного бака
50300		5001864551 5001834430	Filler Cap , Lockable 油箱盖子 Крышка топливного бака
50301		5010311753	Fuel Level Sensor 油量传感器 Датчик уровня топлива
50302		5010505445	Fuel Level Sensor 油量传感器 Датчик уровня топлива
50303		7420981959	Fuel Level Sensor 油量传感器 Датчик уровня топлива
50304		7420729259	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50304-1		5001865807	Oil cooler 机油冷却器 Масляный радиатор
50304-2		7408130186	Oil cooler Масляный радиатор 机油冷却器
50304-3		7420412972	Oil cooler 机油冷却器 Радиатор (маслоохладитель) АКПП
50305		5010534863	Seal Ring 油封 Сальник ступицы задний
50306		5000671980 5010566199	Seal Ring 油封 Сальник ступицы задний
50307		5001850333	Seal Ring 油封 Сальник хвостовика редуктора
50308		5010295831	Seal Ring 油封 Сальник хвостовика редуктора
50309		7401629499	Clamp 卡子 Хомут
50310		5001834435	Switch 转向开关 Переключатель стеклоочистителя
50311		5001834434	Switch 转向开关 Переключатель стеклоочистителя
50312		5010650017	Switch 转向开关 Переключатель стеклоочистителя










USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50313	5001837501	Switch 转向开关 Переключатель света
50314	5010271448	Turn signal Relay 继电器 Реле поворотов
50315	5010149149	Turn signal Relay 继电器 Реле поворотов
50316	5010514270	Level Sensor 传感器 Дачик уровня охлаждающей
50317	7421017010	Level Sensor 膨胀水壶感应塞 Датчик уровня
50318	5010412449	Sensor 传感器 Дачик числа оборотов
50319	5010096492	Sensor 感应塞 Дачик турбокомпрессора
50320	5010311026	Oil Pressure Sensor 感应塞 Дачик давления масла рабочий
50321	5010398062	Sensor 感应塞 Дачик давления
50322	5010614099	Sensor 感应塞 Дачик скорости
50323	7421059642	Accelerator Pedal 油门踏板 Педадь газа потенциометр

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50324		7421059642	Sensor 油门踏板阀 Реостат педаль газа
50325		5001856033	Sensor 刹车片磨损感应塞 Дачик износа колодок суппорта задний левый
50326		5001856034	Sensor 刹车片磨损感应塞 Дачик износа колодок суппорта задний левый
50327		7420928552	Sensor 刹车片磨损感应塞 Дачик износа колодок суппорта задний левый
50328		7420928553	Sensor 刹车片磨损感应塞 Дачик износа колодок суппорта задний левый
50329		5010143029	ABS Sensor ABS传感器 Дачик ABS
50330		5010143030	ABS Sensor ABS传感器 Дачик ABS
50331		5010422021 0486000071	ABS Sensor ABS传感器 Дачик ABS
50332		5010422022 0486000072	ABS Sensor ABS传感器 Дачик ABS
50333		7421363492 4410323480	ABS Sensor ABS传感器 Дачик ABS
50334		7421363493 4410323490	ABS Sensor ABS传感器 Дачик ABS












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50335		5010578503 LH 5010578503	Main Mirror, Complete ,Heated, Electrical 倒车镜 Зеркало
50336		5010578504 RH 5010578504	Main Mirror, Complete ,Heated, Electrical 倒车镜 Зеркало
50337		7420862779	Mirror Cover, Main Mirror 倒车镜 Крышка зеркала основного
50338		7420903883 RH 7420903883	Mirror Cover, Wide View Mirror 倒车镜 Крышка зеркала основного
50339		7420862795	Mirror Glass, Main Mirror, Heated 倒车镜 Зеркальное стекло широкоугольное
50340		7420903746 RH 7420903746	Mirror Glass, Wide View Mirror, Heated 倒车镜 Зеркальное стекло широкоугольное
50341		5010098794 5010098795	Brake Dust Cover 轮毂盖 Защита тормозная
50342		5516028016	Pedal pad 油门踏板垫 Накладка педали
50343		0000149310	Oil filler cap 机油管盖子 Крышка маслозаливной горловины
50344		5010505253	Dipstick 机油尺 щуп
50345		5001849893	Shift cylinder 油缸盖 головка цилиндра


USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50346		5010294415	Bolt,leaf spring 螺栓 Болт
50347		5000752690 M=20 X 1.5	Nut,leaf spring 螺帽 Гайка листовая рессора
50348		7421431537 21431556	Oil Dipstick 机油尺 Щуп
50349		5001863917	FUEL PUMP 燃油泵 Топливный насос
50350		5001829115	Fan Motor 暖风电机 Моторчик вентилятора
50351		5001829118	Heat Exchanger 暖风水箱 Радиатора отопителя
50352		5001864981	Condenser,air conditioning 暖风水箱 Радиатор кондиционера
50353		5010483009 5001854372	Compressor,air conditioning 空调空压机 Компрессор кондиционера
50354		5010320194	Dryer,air conditioning 干燥器瓶 Осушитель кондиционера
50355		5010141817	Dryer,air conditioning 干燥器瓶 Осушитель кондиционера
50356		5001858392	Pressostat conditioning 空调阀 Датчик кондиционера

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50360		5010491105 5001864374	Exhaust pipe 排气管 Выхлопная труба
50361		5010514472	Radiator Hose 胶管 Шланг
50362		5010315936	Radiator Hose 胶管 Шланг
50363		5010491770	Radiator Hose 胶管 Шланг
50364		5010557802	Radiator Hose 胶管 Шланг
50365		5010452013	Gear Shift Cable 换挡拉线 Кабель переключения передач
50366		5010545474	Gear Shift Cable 换挡拉线 Кабель переключения передач
50367		5010224332 LH	Hydraulic Cylinder 举升缸 Цилиндр подъёма кабины
50368		5010224331 RH	Hydraulic Cylinder 举升缸 Цилиндр подъёма кабины
50369		5010552233 700MM	Hose assembly ,hydraulic pump 管子 Шлангопровод
50370		5010552113 800MM	Hose assembly ,hydraulic pump 管子 Шлангопровод












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50371		5010552112 1250MM	Hose assembly ,hydraulic pump 管子 Шлангопровод
50372		5010552106 2040MM	Hose assembly ,hydraulic pump 管子 Шлангопровод
50373		5010552110 2600MM	Hose assembly ,hydraulic pump 管子 Шлангопровод
50374		5010552108 3200MM	Hose assembly ,hydraulic pump 管子 Шлангопровод
50375		5010468940 7421275875	Window regulator 电动玻璃升降器 Стеклоподъемник электрический
50376		5010441051	Wiper Motor 雨刮电机 Моторчик стеклоочистителя
50377		5000288796LONG	Wiper linkage 拉杆 Тяга стеклоочистителя
50378		5000288797SHORT	Wiper linkage 拉杆 Тяга стеклоочистителя
50379		5000288795	Wiper linkage 联动杆 Тяга стеклоочистителя
50380		5000936535 LH	Front Corner panel 包角 Дефлектор угловой левый
50381		5000936536 RH	Front Corner panel 包角 Дефлектор угловой правый












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50382	5010219006 LH	Corner Bumper 保险杠附件 Угол бампера левый
50383	5010219008 RH	Corner Bumper 保险杠附件 Угол бампера правый
50384	5010574309 RH	Corner Bumper 保险杠附件 Угол бампера правый
50385	5010574311 LH	Corner Bumper 保险杠附件 Угол бампера левый
50386	5010574327 LH	Foot step 脚踏板 Полножка кабины левая
50387	5010606153 RH	Foot step 脚踏板 Полножка кабины левая
50388	5000938375	Step Plate 踏板 Ступенька подножки
50389	5010211738	Step Plate 踏板 Ступенька подножки
50390	5010268055 LH	Foot step 踏板 Подножка кабины левая
50391	5010268065 RH	Foot step 踏板 Подножка кабины правая
50393	5010574657 RH	Mudguard part 侧板 Обтекатель правый












USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50394		5000938484 LH	Mudguard part 前挡泥板 Брызговик передний левый
50395		5000938485 RH	Bumper 前挡泥板 Брызговик передний правый
50396		5010574312	Bumper 保险杠附件 Бампер
50397		5010574314	Bumper 保险杠附件 Бампер
50398		7421007051 7482053499	Bumper 保险杠 Бампер
50399		5010370638	Bumper 保险杠 Бампер
50400		5010589485	Battery cut-out 开关 Выключатель массы
50401		5010571187	Cap, front wheel hub 轮毂盖子 Крышка ступицы
50402		5001858404 LH	Brake Caliper 卡钳 Суппорт
50403		5001858405 RH	Brake Caliper 卡钳 Суппорт
50404		5001855646 5001863904 29131	Brake Pad Kit 刹车盘片 Колодки тормозного диска

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50405		5010294113	Leaf Spring 钢板 Рессора
50406		5010557263 LH	Leaf Spring 钢板 Рессора
50407		5010557264 RH	Leaf Spring 钢板 Рессора
50408		5010629350	Tilt Cylinder 举升缸 Цилиндр подъема кабины
50409		ZF 16S151 16S221 16S251 16S181	Repair Kit 变速箱修理包 P/к коробка передач
50410		5001843136	Seal Ring 油封 Сальник корпуса половинок
50411		5001843024	Shaft Seal 油封 Сальник делителя КПП
50412		5010398073	Sender Unit, coolant temperature 传感器 Датчик температуры (на стрелку)
50413		5010437049	Sender Unit, oil pressure 传感器 Датчик давления масла
50414		7421580956 7421580968 74200812087 7421465238 SACHS6482000087	Central Slave Cylinder, clutch 分离轴承 Цилиндр [выжимной центральный]
50415		7420774360 7421175029 WABCO 9125140010	Compressor, air system 空压机 Компрессор, пневматическая систем а

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50416		WABCO:9125140010	Compressor,air system 垫片 пракладка
50417		7421768034	Gasket Kit 垫片 пракладка
50418		7420513037	Gasket 垫片 пракладка
50419		7420855371S	Gasket Kit 垫片 пракладка
50420		7420855371	Gasket 垫片 пракладка
50421		7420515881	Gasket 垫片 пракладка
50422		7420805850	Gasket 垫片 пракладка
50423		7420538793	Gasket 垫片 пракладка
50424		7420817742	Seal 密封条 Прокладка, картер рулевого механиз ма
50425		7401547254	Seal 油封 Сальник
50426		7420787167	Gasket 垫片 Прокладка












USE FOR RVI

NP No	PART	REF.No	
50427		7421508091	Oil Cooler Cover kit 冷却器修理包 Крышка
50428		7421433744	Oil cooler cover 冷却器边盖 Крышка
50429		7421294062	Gasket, Oil cooler cover 冷却器垫片 Прокладка теплообменника
50430		7420562642	Sensor 传感器 Рекмонтный набор
50431		5001842967	Bolt 螺栓 Шаровой ролик
50432		7421087259	Bogie bearing 支架 подпорка
50433		7420442252S	Mounting kit, leaf spring 修理包 ремкомплект
50434		7420442252	Mounting, leaf spring 平衡杆球头 Сайлентблок балансира
50435		7420466804	Bush, Stabiliser Mounting (Suspension) 平衡杆衬套 Втулка балансира конусная
50436		7400984970	Screw m24x260 螺栓 Болт
50437		7420532931 7421051046	Track control arm (Wheel suspension) 拉杆 Тяга реактивная












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50438	7420702096	Repair kit,Link(Wheel Suspension) 拉杆球头 сайлентблок тяги
50439	7420750356	89x375,M24 U型螺栓 U-стремлянка
50440	7420875398	Bracket,leaf spring 钢板支架 кронштейн рессоры
50441	5010538625 7420864269	Switch 开关 Выключатель
50442	7421043773	Switch 开关 Выключатель
50443	5010316051	Bracket 支架 кронштейн
50443-1	7421618958	Bracket 翻滚梁 Стабилизатор передний
50444	7420976031	V-Stay V型杆 V-образная стойка
50445	5010550549	pipe,water pump 水泵连接管 Шланг водяного насоса
50446	7401522380	Gear Ring 齿轮 Шестерня коронная
50447	7482920220 7422321903	Exhaust pipe 排气管 Трубка глушителя

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50447-1		7420709029	Exhaust pipe 排气管 Труба выхлопного газа
50448		742379897	Cabin Air Filter 驾驶室滤芯 Воздушный фильтр кабины
50449		7420858887	Switch panel 面板开关 Блок управления печкой
50450		5001866578	Steering Lock 点火开关 Замок зажигания
50451		7482280114	switch 开关 Реле центрального замка Рено Магнум
50452		7421484087	Hose 管子 Патрубок
50453		7422324260 7421538766	Hose 管子 Патрубок
50454		7422260491 7421763931	Steering hose 管子 Шланг ГУРа
50455		7421129681	Hose 空压机管 Шланг компрессора
50456		7421781436 7422202604	Hose 管子 Патрубок
50457		7421177259	Joint 接头 Муфта











USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50458		7421349444 Plug 连接头 Втулка
50459		7421177275 Joint 转接头 Уголок гидроусилитель высокого давл ления
50460		7421177272 Joint 接头 Штуцер на соединение
50461		7421339891 Hose 空压机管子 Шланг компрессора
50462		7421313188 Connector 接头 Штуцер
50463		7421814009 7421969183 Water Pump 水泵 Водяной насос
50464		7421974078 7421969188 Water Pump 水泵 Водяной насос
50466		7421146740 7420810755 Water Pump 风扇轮毂 Ступица вентилятора
50467		7422026929 Bracket 支架 Кронштейн ролика-натяжителя руч. р емня
50468		7420578861 Fan Retainer 风扇支架 Кронштейн термомуфты
50469		7420555313 Connecting pipe 连接管 Трубка системы охлаждения












USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50470	7421861948	Thermostat Housing 节温器盖子 Крышка термостата
50471	7420560249	Thermostat 节温器 Термостат
50472	7420479636	Gasket,Water Pump 垫片 Прокладка термостата
50473	7420430678	Gasket,Water Pump 垫片 Прокладка помпы
50474	7421021925	Connecting Hose 连接管 Патрубок
50475	7401547254	Sealing Ring 水泵垫片 Кольцо уплотнительное водяного нас оса ДВС
50476	7422627244	Stabilizer,Cabin 驾驶室翻转轴 Тросион кабины
50477	7421874551	Stabilizer,Cabin 驾驶室翻转轴 Тросион кабины
50478	742184875	驾驶室支架 Корпус подшипника правый
50479	7421847921	驾驶室支架 Корпус подшипника левый
50480	7421588288	Cab Bushing 胶芯 Сайлентблок

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50481		7420390840	Bushing 驾驶室胶芯 Втулка стабилизатора кабины
50482		7421483789	Cover 盖子 Заглушка
50483		7421364650	Bracket 支架 Кронштейн двигателя
50484		7421505102	Bracket 支架 Кронштейн двигателя
50485		7421967906	Bracket 支架 Кронштейн двигателя
50486		7421967909	Bracket 支架 Кронштейн двигателя
50487		7421997280	Bushing 发动机衬垫 Опора КПП
50487-1		7421416525	Bushing 发动机胶垫 подушка двигателя
50488		7421575593	Bracket 支架 Кронштейн рессоры
50489		7421575601	Bracket 支架 Кронштейн рессоры
50490		7421175831KIT	Repair Kit 钢板修理包 Ремкомплект

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50491		7422221048	Bushing 钢板衬套 Сайлентблок рессоры
50492		7421175831	Bushing 钢板衬套 Сайлентблок рессоры
50493		7421175833	Pressing plate 压板 Серьга рессоры
50494		7421175835	Pressing plate 压板 Серьга рессоры
50495		7421176207	Bolt 螺栓 болт
50496		7421838765	Bolt 螺栓 болт
50497		7401629549KIT	Repair Kit 修理包 P/K рессоры
50498		7401629549	Pressing plate 压板 Плита рессорная
50499		7401629550	Pressing plate 压板 Плита рессорная
50550		7420390836	Hollow Spring 钢板脚垫 Отбойник задней рессоры
50551		7420738470	Bracket 支架 Суппорт, лев










USE FOR RVI

NP No	REF.No	
50552	7420738471	Bracket 支架 Суппорт
50553	7420726986	Bracket ABS 支架 Кронштейн датчика ABS
50554	7403986127	Bracket Abs 支架 Кронштейн ABS
50555	7420366711	cover 离合器盖子 Корпус первичного вала КПП
50556	7408171930S	GEAR LEVER REPAIR KIT 换挡杆座修理包 P/к механизма переключения переда ч
50557	7420562626	Repair Kit 修理包 Комплект прокладок КПП
50558	7420845917	Repair Kit 支架 Кронштейн
50559	7420783875	Valve 变速箱锁紧汽缸 Цилиндр запорный КПП
50560	7421912722 7420792959	轴承箱 Корпус подшипника
50561	7421965253	Valve 线圈阀 Клапан электромагнитный
50562	7420452315	Oil Tank 转向油壶 Бак масляный

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50563		7421362869	Oil Container 转向泵油壶 Бачок гидроусилителя
50564		7421392400	Cover, Oil Container 机油壶盖子 Крышка бачка гидроусилителя
50565		7421644403 7421636161	Oil Dipstick 转向油壶尺 Щуп бачка ГУРа
50566		7421392404	Hydraulic filter, Steering system 转向泵油壶滤清器 Фильтр ГУР
50567		7403191853	Hub Wheel 轮毂(三孔) Редуктор бортовой
50568		7421302575	行星齿轮 Втулка редуктора
50569		7401522381	行星齿轮 Р/к бортового редуктора
50570		7401522386	Pin 轴承锭 Палец
50571		7421313876	Tow Hook 托钩 Буксировочная растяжка
50572		7421608835	tank adblue 尿素壶 Бак AdBlue (бачёк реагента)
50573		7421107051 7421219302	AdBlue tank 尿素壶 бачок ADblue

USE FOR RVI

NP No		REF.No	
50574		5001875446	Valve water 暖风水流控制阀 Клапан отопителя
50575		7482556447	Steering Shaft 转向柱 Рулевой вал
50575-1		5010060120	Steering Shaft 转向柱 Рулевой вал
50576		7421991154	Valve 电磁阀 Клапан электромагнитный
50577		7421991157	Valve 电磁阀 Клапан электромагнитный
50578		20813747	Pipe 发动机制动阀管 Трубка системы торможения двигателя
50579		21371370	Pipe 发动机制动阀管 Трубка системы торможения двигателя
50580		7421944107	Pipe 水管 Трубка
50581		7420801538	Oil Sump 油底壳 Поддон

USE FOR RVI

NP No

REF.No
